



VIKTIGT:

Var vänlig och läs denna instruktion noggrant innan du fortsätter med installationen.

1. Strömförsörjningen till armaturen måste göras i enlighet med gällande säkerhets regler.
2. Anläggningen måste vara spänningslös när LED-modulerna kopplas in annars kan LED-modulen förstöras.
3. LED-modulen själv har inget skydd mot en kortslutning, för hög spänning eller överhettning. Se därför till att LED-modulen har rätt typ av driftdon och inte sitter i ett för varmt utrymme.
4. Spänn inte ledningen från armaturen för hårt, det kan orsaka att ledningen lossnar från LED-modulen.
5. För att LED-modulen skall fungera måste den installeras med rätt polaritet (+ -).
6. Om flera armaturen får spänning från samma driftdon måste man vara mycket noga med att kretsens kapacitet inte överbelastas.

Kopplingschema - Serie LED

1. En avslutningsloop måste pluggas in i förgreningsuttaget om uttaget inte är fullt, detta för att sluta slingan.
2. Är alla uttag upptagna med armaturen behöver man inte använda loopen.

