

Programmering av PCZ-525-526

1 **Upstart**

- 1.1 Anslut spänning
- 1.2 Kopplingsuret kontrollerar displayen
- 1.3 Startar från 00:00
Om kopplingsuret har annat värde i displayen, gå till punkt 8

2 **Programmera Datum**

- 2.1 Tryck och håll inne MENU knappen i minst 3sek, Kopplingsuret går i programmeringsläge.
- 2.2 Tryck på +/- tills DATE visas i displayen, tryck OK
- 2.3 Året visas i displayen, tryck på +/- tills det rätta året kommer fram, tryck OK
- 2.4 Månad visas i displayen, tryck på +/- tills den rätta månaden kommer fram, tryck OK
- 2.5 Dag visas i displayen, tryck på +/- tills rätt dag visas, tryck OK
- 2.6 Tryck på MENU för att komma tillbaka till DATE, tryck på MENU 1 ggr till för att lämna programmeringen.
- 2.7 Tryck och håll inne MENU knappen i minst 3sek, Kopplingsuret går i programmeringsläge.
- 2.8 Tryck på +/- tills HOUR visas i displayen, tryck OK
- 2.9 Minuter visas i displayen, tryck på +/- för att välja rätt minuter, tryck OK
- 2.10 Timmar visas i displayen tryck på +/- för att välja rätt timmar, tryck OK
- 2.11 Tryck på MENU för att komma tillbaka till HOUR tryck på MENU 1 ggr till för att lämna programmeringen.

3 **Automatisk sommar/vinter tid**

- 3.1 I autoläge vill klockan justeras automatiskt med en timme fram sista söndagen i mars kl 02:00 och en timme tillbaka sista söndagen i oktober kl 03:00
- 3.2 Tryck och håll inne MENU knappen i minst 3sek, Kopplingsuret går i programmeringsläge.
- 3.3 Tryck +/- tills DST visas i displayen, tryck OK
- 3.4 Använd +/- knapparna för att välja auto eller off, tryck OK
- 3.5 Tryck MENU för att lämna programmeringen.

4 **Korrigering av solnedgång/uppgång**

- 4.1 Korrigering av solnedgång (00) tryck på +/- för att välja antalet minuter, tryck OK
- 4.2 Korrigering av timmar, tryck på +/- för att justera timmar, tryck OK
- 4.3 Gör om 5.1 och 5.2 om du har ett 2 kanalers ur.

5 **Sätt rätt ort**

- 5.1 C56 visas i displayen tryck +/- för rätt ort. (Göteborg 70, Luleå 71, Malmö 72 och Stockholm 73) tryck OK
- 5.2 Sätt rätt tid i förhållande till GMT. I Sverige är standard +1 (01) tryck +/- för att justera, tryck OK

6 **Nattstyrning**

Kopplingsuret går till vid solnedgång och går av automatiskt när solen går upp igen. Vill du göra ändringar, se nedan.

- 6.1 Slå av efter solnedgång (00) tryck på +/- för att välja minuter, tryck OK
- 6.2 Tryck på +/- för att välja antal timmar, tryck OK
- 6.3 Slå på efter soluppgång (00) tryck på +/- för att välja minuter, tryck OK
- 6.4 Tryck +/-ör att välja antal timmar, tryck OK
- 6.5 Använder du ett 2-kanaligt ur gör om 6.1 till 6.4

7 **Sätt lokalisering manuellt**

- 7.1 Sätt uret i läge manuellt genom att trycka på 1 sek på MENU knappen
- 7.2 Tryck och håll inne MENU knappen i minst 3sek, Kopplingsuret går i programmeringsläge.
- 7.3 Tryck OK 10 ggr
- 7.4 Tryck +/- till du kommer i läge 86, tryck OK
- 7.5 Tryck på +/- för att välja breddgrad i minut fältet därefter tryck OK
- 7.6 Tryck på +/- för att välja längdgrad i minut fältet därefter tryck OK
- 7.7 Gör om punkt 7.5 och 7.6 om du använder 2-kanaligt ur.

8 **Minnes återställning**

- 8.1 Tryck på MENU och – samtidigt i minst 3 sekunder

9 **Se datum**

- 9.1 Tryck +, går automatiskt tillbaka efter 5 sekunder

Teknisk Data

Spänning	24-260VAC/DC
Max Förstärkning	16A
Programmerbar kontakter	1x16A växlande mod 521 2x16Amod 522
Tid	Dyngns och veckour
Arbetstemperatur	-25till 50 grader
Anslutningskabel	2,5 mm
Dimension	2 moduler 25 mm
Display	LCD Timmar, minuter och sekunder
Noggranhet	+/- 1 sek på 24 timmar
Minnesplatser	1x125 on/off mod 521, 2x 125 on/offmod 522

