

Auto- och Service-läge

Start Up kan aktiveras i tre olika lägen: Auto, Service och Manuellt inställd avresetid.

Klockinställning: Vid nyinstallation eller efter ett strömavbrott måste aktuell tid ställas in. SETC visas i displayen. Under alla tidsinställningar blinkar punkten i displayen.

Stega fram med Meny-knappen tills displayen visar CLOC. Tryck på (+) för att öka tid och (-) för att minska tid. Vänta i c:a 6 sek efter att tiden har ställts in. Nu är realtiden sparad och punkten lyser med fast sken.



Autoläge: Dygnsrepetering avresetid. Stega fram med Meny-knappen tills displayen visar AUTO. Vänta tills SET eller inställd avresetid visas i displayen. Tryck på (+) för att öka tid och (-) för att minska tid. Vänta i c:a 6 sek efter att tiden har ställts in. Nu är avresetiden sparad och punkten lyser med fast sken. Dygnsrepetering avresetid, 30-180 min aktivering beroende på yttre temperatur samt 30 min fördröjning innan frånslag.

Service: Tillfällig aktivering av uttaget. Stega fram med Meny-knappen tills displayen visar SERV. Tryck på (+) för att aktivera serviceläge, fast gångtid 90 min. ON visas i displayen. Tryck på (-) för att avaktivera serviceläge. OFF visas i displayen.

Obs! Du kan också avaktivera serviceläget genom att stega ut ur menyn SERV med menyknappen.

Manuellt inställd avresetid.

Manuellt inställd avresetid: Stega fram med Meny-knappen tills displayen visar MAN. Tryck på (+) för att öka tid och (-) för att minska tid. Vänta i c:a 6 sek efter att tiden har ställts in. Nu är avresetiden sparad och punkten lyser med fast sken. 30-180 min aktivering beroende på yttre temperatur samt 30 min fördröjning innan frånslag.

Obs! Vid manuellt inställd avresetid aktiveras ej den dygnsrepetering avresetiden. StartUp återgår till Auto-läget efter den manuella tiden har löpt ut.

Obs! När Start Up:en är aktiverad (oavsett läge) och det finns ström i uttaget lyser ON i displayen.

Norwesco AB Box 603
SE-187 26 Täby Sweden
Tel +46-8-792 27 00
Fax +46-8-792 27 09 info@norwesco.se

