

## Användarhandbok **DEVIreg™ Touch** Elektronisk intelligent termostat



www.DEVI.com



### Innehållsförteckning

1	Inledning		4	
	1.1	Säkerhetsanvisningar	5	
2	Instä	llningar	6	
	2.1	Inställning av temperatur	7	
	2.2	Tid och datum	8	
	2.3	Perioder med sänkt temperatur	10	
	2.4	Bortrest	18	
	2.5	Lägsta golvtemperatur	21	
	2.6	Återställ standardtemperaturin-		
		ställningar	23	
	2.7	Säkerhetslås	24	
	2.8	Frostskydd	26	
	2.9	Energiförbrukning	29	
	2.10	Bakgrundsbelysningens styrka	30	
	2.11	Språk	32	
	2.12	Sätta på/stänga av termostaten	33	
3	Felm	eddelanden	34	
4	Ta av	termostatens framdel	35	
5	Gara	Garanti		
6	Anvis	sningar för avfallshantering 🛛 .	36	



### 1 Inledning

DEVIreg<sup>™</sup> Touch är en elektronisk termostat som är särskilt utformad för golvvärmesystem. Termostaten har bland annat följande funktioner/egenskaper:

- Touchdisplay med bakgrundsbelysning
- Menysystem som gör termostaten enkel använda.
- Energibesparande tidsschema: Ett standardiserat eller specialanpassat timerprogram som innefattar ett fullständigt flexibelt dags- och tidsmönster så att du kan förinställa temperaturen på energibesparande nivåer, t.ex. när du arbetar eller sover – och med optimal start-/stoppfunktion för uppvärmningen så att önskad temperatur nås vid rätt tillfälle.
- Vädringsfunktion som förhindrar överhettning vid plötsliga temperatursänkningar.
- Semesterinställning: Tillfälligt avbrott i det normala programschemat under specifika tidsperioder.
- Förbrukningsmätare.
- Snabbvalsknapp för funktioner som frostskydd och bortafunktion.



#### 1.1 Säkerhetsanvisningar

Observera följande riktlinjer:

- Täck inte över termostaten genom att till exempel hänga handdukar eller liknande framför den. Det påverkar termostatens förmåga att korrekt känna av och justera rumstemperaturen.
- Se till att det aldrig hamnar vätska av något slag i termostaten.
- Det är inte tillåtet att öppna, ta isär eller mixtra med termostaten på något sätt.
- Aktivera säkerhetslåset om termostaten sitter monterad på en plats där små barn brukar vistas.
- Bryt inte strömförsörjningen till termostaten.
- Termostaten måste installeras av en behörig och kvalificerad installatör, i enlighet med gällande lokala regler.





### 2 Inställningar

### Grundläggande regler för ändring av termostatens inställningar

Komma åt olika inställningar	Tryck direkt på det objekt du vill kom- ma åt på skärmen.
Öka ett värde	Tryck på pilen > (håll den intryckt för att bläddra snabbt mellan värdena)
Minska ett värde	Tryck på pilen < (håll den intryckt för att bläddra snabbt mellan värdena)
Bekräfta ett värde	Tryck på 🗸 längst upp till höger.
Ta bort ändring- arna	Tryck på bakåtpilen högst upp till vänster på displayen för att gå till fö- regående bild utan att spara ändring- arna.
Återgå till normal temperaturdisp- lay	Använd bakåtpilen högst upp till vänster på displayen tills du kommer till huvudmenyskärmen. Tryck sedan på <a>i mitten av huvudmenyskär- men.</a>

### DEVIreg<sup>™</sup> Touch

#### 2.1 Inställning av temperatur

När displayen är inaktiverad visas den aktuella temperaturen i rummet:

När du aktiverar displayen visas den temperatur du vill ha (den du har ställt in):

Om systemet är under uppvärmning blinkar pilar till vänster om temperaturen:













#### Så här sänker eller höjer du temperaturen

1. Rör vid termostatdisplayen för att aktivera den. Tryck sedan på uppåt- eller nedåtpilen till höger på skärmen.

#### 2.2 Tid och datum

#### Så här ställer du in tid och datum

1. Rör vid termostatdisplayen för att aktivera den. Tryck sedan på **meny**.

2. Tryck på TID/DATUM längst ned till vänster i menyn. Tryck sedan på TID.









3. Tryck på timtalen.

 Använd pilarna < och > för att ställa in timmen. Tryck på för att bekräfta.

- Tryck på minuttalen och använd pilarna < och > för att ställa in minuter. Tryck på för att bekräfta, och tryck sedan på igen för att återgå till skärmen TID/DATUM.
- 6. Tryck på DATE.













 Tryck på dagen, månaden och året i tur och ordning och ställ in datumet med hjälp av pilarna < och >. Tryck sedan på för att bekräfta. Tryck på på skärmen ANGE DATUM.



Om du vill återvända till den vanliga temperaturskärmen trycker du på bakåtpilen längst upp till vänster på skärmen tills du kommer till huvudmenyn. Tryck sedan på

### 2.3 Perioder med sänkt temperatur

Du kan ställa in termostaten så att den håller en konstant temperatur, eller så kan du låta termostaten växla automatiskt mellan perioder med lägre temperatur (så kallad ekonomitemperatur) och perioder med komforttemperatur. Som standard är termostaten inställd på följande komfortperioder:

- måndag-fredag: 6:00-8:00 och 16:00-22:30.
- lördag–söndag: 7:00–22:45.

Du använder termostatens timer för att ändra de förinställda komfortperioderna och ställa in de komfort- och ekonomitemperaturer du vill ha. Obs! För att termostaten automatiskt ska kunna växla mellan komforttemperatur och ekonomitemperatur måste timerfunktionen vara aktiverad (PÅ).

Termostaten har en prognosfunktion. När denna funktion är aktiverad (dvs. att PROGNOS är inställd på PÅ när du trycker på menyn INSTÄLLNINGAR och sedan ALTERNATIV) behöver du bara välja vilken tid du vill ha komfort- respektive ekonomitemperatur. Då räknar termostaten ut när uppvärmningen måste starta för att rummet ska nå önskad temperatur till den angivna tidpunkten.

### Så här anger du komfort- och ekonomiperioder

1. Rör vid termostatdisplayen för att aktivera den. Tryck sedan på meny.

2. vänster i menvn. Trvck sedan på JUSTERA SCHEMA









- Tryck på en veckodag då du vill att termostaten ska växla mellan komfort- och ekonomiperioder. Du kan ställa in upp till 2 komfortperioder per dag (och därmed även 2 ekonomiperioder).
- Tryck på den första tidsangivelsen (06:00 i det exempel som visas) för att ange starttiden för den första komfortperioden.
- Tryck på pilarna < och > för att ställa in starttiden för komfortperioden. Tryck på v för att bekräfta.

<ul> <li>VÄLJ DAG</li> </ul>				
MÅN	TIS	ONS		
TOR	FRE	LÖR		
SÖN		0		

•	ຶ SCHEMA			
Kom fortperioder:				
Ś	06:00 - 08:00			
Ś	16:00 <del>-</del> 22:30			





 Tryck på sluttiden för den första komfortperioden för att ange den (08:00 i det exempel som visas).





- Tryck på pilarna < och > för att ställa in sluttiden för komfortperioden. Tryck på √ för att bekräfta.
- Upprepa steg 4 till 7 för att ange starttid och sluttid för den andra komfortperioden om en sådan behövs. Om inte trycker du på bockmarkeringen bredvid den andra komfortperioden för att inaktivera den.

Obs! Alla tidsintervall utanför de angivna komfortperioderna blir automatiskt ekonomiperioder.

 Tryck på rör att bekräfta komfortperioderna.
 En skärm visas där du kan kopiera de inställda komfortperioderna till andra veckodagar.



- Tryck på NEJ om komfortperioderna endast gäller den valda veckodagen. Annars trycker du på JA för att komma till en skärm där du kan välja önskade dagar. Tryck sedan på för att kopiera komfortperioderna till dessa dagar.
- 11. Upprepa steg 3 till 7 för att ange komfortperioder för andra veckodagar.

Om du vill återvända till den vanliga temperaturskärmen trycker du på bakåtpilen längst upp till vänster på skärmen tills du kommer till huvudmenyn. Tryck sedan på 🛆.

### Så här anger du komfort- och ekonomitemperaturer

 Rör vid termostatdisplayen för att aktivera den. Tryck sedan på **meny**.







2. Tryck på **TIMER** längst upp till vänster i menyn. Tryck sedan på **TEMPERATURER** 

- Tryck på KOMFORT och använd pilarna < och > för att ställa in komforttemperaturen. Tryck på ♥ för att bekräfta.
- Tryck sedan på EKONOMI och använd pilarna < och > för att ställa in ekonomitemperaturen. Tryck på V för att bekräfta.

Om du vill återvända till den vanliga temperaturskärmen trycker du på bakåtpilen längst upp till vänster på skärmen tills du kommer till huvudmenyn. Tryck sedan på





KOMFORT









#### Så här får du överblick över de angivna komfortperioderna

 Rör vid termostatdisplayen för att aktivera den. Tryck sedan på **meny**.



 Tryck på TIMER längst upp till vänster i menyn. Tryck sedan på JUSTERA SCHEMA



 Tryck på informationsikonen längst ned till höger på skärmen VÄLJ DAG.

<ul> <li>VÄLJ DAG</li> </ul>				
MÅN	TIS	ONS		
TOR	FRE	LÖR		
SÖN		1		

En grafisk översikt över de angivna komfortperioderna för en vecka visas nu.

Om du vill återvända till den vanliga temperaturskärmen trycker du på bakåtpilen längst upp till vänster på skärmen tills du kommer till huvudmenyn. Tryck sedan på **2**.

### Så här aktiverar och inaktiverar du timerfunktionen

Exempelvis kan du vilja stänga av timerfunktionen om du behöver förlänga komfortperioden en kort stund.

När timern är avstängd visas en handikon 🔄 i den övre delen av termostatdisplayen (för att visa att temperaturregleringen sker manuellt).





1. Tryck på knappen på sidan av termostaten.

 Tryck på AKTIVERA TIMER för att aktivera timerfunktionen eller på INAKTIVERA TI-MER för att inaktivera den.

### 2.4 Bortrest

#### Så här avbryter du de normala temperaturinställningarna i en eller flera dagar

Oavsett vilken temperatur du ställer in kommer den att bibehållas dygnet runt i det antal dagar du väljer. När detta antal dagar har löpt ut återgår systemet till de normala temperaturinställningarna.



INAKTIVERA TIMER

FROSTSKYDD STRÖM AV

rft borta



 Rör vid termostatdisplayen för att aktivera den. Tryck sedan på **meny**.

 Tryck på BORTA längst upp till höger i menyn. Tryck sedan på PERIOD.

- Tryck på startdatumet och använd pilarna < och > för att ställa in datumet. Tryck på ✓ för att bekräfta. Håll < eller > intryckt för att bläddra snabbt bland datumen.
- Välj slutdatum och använd pilarna < och > för att ställa in datumet. Tryck två gånger på V för att bekräfta.









BORTA TEMP

15.0

- Tryck på BORTA TEMP och 5. använd pilarna < och > för att ställa in temperaturen när du är borta. Tryck på 🗸 för att bekräfta.
- Se till att bortaläget är aktive-6. rat. Om så inte är fallet trycker du på BORTA och därefter på PÅ. Tryck på 🗸 för att bekräfta.

På det startdatum du ställt in visas en resväskesymbol på displaven.











### Så här inaktiverar du bortafunktionen

Om du kommer hem tidigare än väntat kan du inaktivera bortafunktionen.

 Rör vid termostatdisplayen för att aktivera den. Tryck sedan på **av** längst ned till vänster.



### 2.5 Lägsta golvtemperatur

#### Så här ställer du in lägsta golvtemperatur

**Obs**! Denna funktion kan endast aktiveras om du har både en rumsgivare och en golvgivare.

 Rör vid termostatdisplayen för att aktivera den. Tryck sedan på **meny**.



2. Tryck på **Inställningar** längst ned till höger i menyn. Tryck sedan på **ALTERNATIV**.

- Använd pilarna till höger på skärmen för att gå till MIN. GOLVTEMP och välj det alternativet genom att trycka på det. Tryck sedan på MIN. GOLVoch PÅ. Tryck på för att bekräfta.
- Tryck på TEMPERATUR. Använd sedan pilarna < och > för att ställa in den lägsta gränsen för golvtemperaturen. Tryck på ♥ för att bekräfta.

Om du vill återvända till den vanliga temperaturskärmen trycker du på bakåtpilen längst upp till vänster på skärmen tills du kommer till huvudmenyn. Tryck sedan på

Golvtemperaturen hålls nu ovanför den angivna lägsta gränsen.







### DEVIreg<sup>™</sup> Touch

#### 2.6 Återställ standardtemperaturinställningar

#### Så här återställer du standardtemperaturinställningar

 Rör vid termostatdisplayen för att aktivera den. Tryck sedan på meny.

 Tryck på Inställningar längst ned till höger i menyn. Tryck sedan på ALTERNATIV.

 Använd pilarna till höger på skärmen för att gå till ÅTER-STÄLL TEMP. och välj det alternativet genom att trycka på det. Tryck sedan på för att bekräfta.

Om du vill återvända till den vanliga temperaturskärmen trycker du på bakåtpilen längst upp till vänster på skärmen tills du kommer till huvudmenyn. Tryck sedan på



Återställ temperatur

till standardvärde?





### 2.7 Säkerhetslås

DEVI 🖊

Säkerhetslåset används för att låsa displayen så att termostatinställningarna inte ska kunna ändras av misstag.

### Så här låser du displayen

 Rör vid termostatdisplayen för att aktivera den. Tryck sedan på meny.

2. Tryck på **Inställningar** längst ned till höger i menyn. Tryck sedan på **ALTERNATIV**.





En låssymbol visas nu när du rör vid displayen.

### Så här låser du upp displayen

1. Tryck på knappen på sidan av termostaten.

 Tryck på för att låsa upp displayen.











### 2.8 Frostskydd

Frostskyddet används för att bibehålla en viss minimitemperatur för att förhindra frostbildning (minimitemperaturen är 5 °C som standard).

#### Så här aktiverar du frostskyddet

 Tryck på knappen på sidan av termostaten.



2. Tryck på FROSTSKYDD.



En frostsymbol visas nu på displayen.

### Så här stänger du av frostskyddet

 Rör vid termostatdisplayen för att aktivera den. Tryck sedan på **av** längst ned till vänster.

#### Så här ställer du in frostskyddstemperaturen

 Rör vid termostatdisplayen för att aktivera den. Tryck sedan på **meny**.









 Tryck på INSTÄLLNINGAR längst ned till höger i menyn. Tryck sedan på INSTALLA-TION och MANUELL IN-STÄLLNING.



 Använd pilarna till höger på skärmen för att gå till FROST-TEMP., och välj det alternativet genom att trycka på det. Använd sedan pilarna < och > för att ställa in frostskyddstemperaturen. Tryck på för att bekräfta.



Om du vill återvända till den vanliga temperaturskärmen trycker du på bakåtpilen längst upp till vänster på skärmen tills du kommer till huvudmenyn. Tryck sedan på .



#### 2.9 Energiförbrukning

#### Så här kontrollerar du din energiförbrukning

 Rör vid termostatdisplayen för att aktivera den. Tryck sedan på meny.



 Tryck på Inställningar längst ned till höger i menyn. Tryck sedan på Info.





 Tryck på Förbrukning. Tryck sedan på den period för vilken du vill se energiförbrukningen: de senaste 7 dagarna, de senaste 30 dagarna eller den totala förbrukningen sedan termostaten installerades.



Om du vill återvända till den vanliga temperaturskärmen trycker du på bakåtpilen längst upp till vänster på skärmen tills du kommer till huvudmenyn. Tryck sedan på

### 2.10 Bakgrundsbelysningens styrka

#### Så här ställer du in bakgrundsbelysningen

 Rör vid termostatdisplayen för att aktivera den. Tryck sedan på meny.



 Tryck på INSTÄLLNINGAR längst ned till höger i menyn. Tryck sedan på ALTERNATIV.



DEVI®

 Använd pilarna till höger på skärmen för att gå till DIM-NIVÅ och välj det alternativet genom att trycka på det. Tryck sedan på DIM för att minska bakgrundsbelysningens styrka eller AV för att stänga av bakgrundsbelysningen helt. Tryck på för att bekräfta.



Om du vill återvända till den vanliga temperaturskärmen trycker du på bakåtpilen längst upp till vänster på skärmen tills du kommer till huvudmenyn. Tryck sedan på

 Gå till önskat språk med hjälp av pilarna till höger på skärmen och tryck på språket för att välja. Tryck sedan på längst upp till höger för att bekräfta.

32

Om du vill återvända till den vanliga temperaturskärmen trycker du på bakåtpilen längst upp till vänster på skärmen tills du kommer till huvudmenyn. Tryck sedan på

### 2.11 Språk

DEVI®

#### Så här väljer du språk

 Rör vid termostatdisplayen för att aktivera den. Tryck sedan på meny.

 Tryck på Inställningar längst ned till höger i menyn. Tryck sedan på ALTERNATIV.







### DEVIreg<sup>™</sup> Touch



#### 2.12 Sätta på/stänga av termostaten

#### Så här stänger du av termostaten

1. Tryck på knappen på sidan av termostaten.



2. Tryck på STRÖM AV.

En strömsymbol visas nu på displayen.







### Så här slår du på termostaten

 Rör vid termostatdisplayen för att aktivera den. Tryck sedan på på längst ned till vänster.



### 3 Felmeddelanden

Felmedde- lande	Problem	Lösning
LARM     Överhettad	Termostaten har överhet- tats och där- för stängts av.	Låt termostaten svalna en stund. Stäng sedan av termostaten och slå på den igen. Om felet kvars- tår, kontakta en behörig installatör.
LARM     Golvgivaren kortsluten	Golvgivaren har kortslutits.	Om felet kvarstår, kon- takta en behörig installa- tör.
LARM     Golvgivare frånkopplad	Golvgivaren har kopplats från.	Om felet kvarstår, kon- takta en behörig installa- tör.



### 4 Ta av termostatens framdel

När du ska måla, tapetsera eller liknande kan du ta av termostatens framdel från monteringsbasen.

Viktigt: Tryck INTE på displayrutan när du tar av framdelen eller när du klickar den på plats igen.

Tryck in fingrarna under sidorna av framdelen och dra den mot dig:



Du sätter tillbaka termostaten genom att klicka den på plats igen.







6 Anvisningar för avfallshantering











Danfoss A/S Electric Heating Systems Ulvehavevej 61 7100 Vejle Denmark Phone: +45 7488 8500 Fax: +45 7488 8501 E-mail: EH@DEVI.com www.DEVI.com

Danfost ser ip hå sig något anvar för eventuella för i kataloger, broschprer eller annat tryckt material. Danfoss förbehåller sig rätt till (branstruktiona) andringar av sin grundvakter utar föreganden avisering. Det samma gäller produkter upptanga på Instalende order under förstäktning att redan avfaldes pecifikationer ej ändras. Alla varumärken i det här materialet tillhör respektive företag. DEV och DEVI logotyp är varumärken som tillhör Danfoss AS. Met ensamärkt.