

- (D)** STEINEL-Schnell-Service
Dieselstraße 80-84 · 33442 Herzebrock-Clarholz
Tel.: +49/5245/448-188 · Fax: +49/5245/448-197 · www.steinel.de
- (A)** J. MÜLLER GmbH
Peter-Paul-Str. 15 · A-2201 Gerasdorf bei Wien
Tel.: +43/2246/2146 · Fax: +43/2246/20260 · www.jmueller.at
- (CH)** PUAG AG
Oberebenstrasse 51 · CH-5620 Bremgarten
Tel.: +41/56/6488888 · Fax: +41/56/6488880 · www.puag.ch
- (GB)** STEINEL U.K. LTD.
25, Manastey Road - Axis Park - Orton Southgate
GB-Peterborough Cambs PE2 6UP · UK · Tel.: +44/1733/366-700
Fax: +44/1733/366-701 · www.steinel.co.uk
- (RU)** STC Socket Tool Company Ltd.
Unit 714, Northwest Business Park - Kilshane Drive
Ballycoolin - Dublin 15 · Tel.: +353/1/8609120
Fax: +353/1/8612061 · info@sockettool.ie
- (F)** DUVAUCHEL S.A.
ACTICENTRE - CRT 2
Rue des Farnands - Bât. M - Lot 3 - F-59818 Lesquin Cedex
Tel.: +33/3/20 30 34 00 · Fax: +33/3/20 30 34 20
info@steinelfrance.com
- (NL)** VAN SPIJK AGENTUREN
Postbus 2 - 5688 HP OIRSCHOT
De Scheper 260 - 5688 HP OIRSCHOT
Tel. 0499 571810 · Fax. 0499 575795
vsa@vanspijk.nl · www.vanspijk.nl
- (E)** VSA handel Bvba
Hagelberg 29 · B-2440 Geel
Tel.: +32/14/256050 · Fax: +32/14/256059 · www.vsahandel.be
- (L)** A. R. Tech.
19, Rue Eugène Ruppert, Cloche D'Or · BP 1044
L-1010 Luxembourg
Tel.: +352/49/3333 · Fax: +352/40/2634 · www.artech.lu
- (I)** STEINEL Italia S.r.l.
Largo Donegani 2 - I-20121 Milano
Tel.: +39/02/96457231 · Fax: +39/02/96459295 · www.steinel.it
- (E)** SAET-94 S.L.
C/ Trepadella, nº 10 · Pol. Ind. Castellbisbal Sud
E-08755 Castellbisbal (Barcelona)
Tel.: +34/93/772 28 49 · Fax: +34/93/772 01 80 · www.sae94.com
- (P)** Pronodis - Soluções Tecnológicas, Lda.
Zona Industrial Vila Verde Sul, Lt 14 · P-3770-305 Oliveira do Bairro
Tel.: +351/234/484031 · Fax: +351/234/484033
pronodis@pronodis.pt · www.pronodis.pt
- (S)** KARL H. STROM AB
Verktygsgågen 4 · S-55302 Jönköping
Tel.: +46/36/31 42 40 · Fax: +46/36/31 42 49 · www.khs.se
- (DK)** BROMMANN Aps
Ellegaardsvej 18 · DK-8400 Sønderborg
Tel.: +45 74428862 · Fax: +45 74434360 · www.brommann.dk
- (FIN)** Oy Hedtec Ab
Lauttasarentie 50 · FI-00200 Helsinki
Tel.: +358/9/682 881 · Fax: +358/9/673 813
www.hedtec.fi/valaistus · lighting@hedtec.fi
- (N)** Vilan AS
Tvetenvien 30 B · N-0666 Oslo
Tel.: +47/22725000 · Fax: +47/22725001 · www.vilan.no
- (GR)** PANOS Lingonis + Sons O. E.
Aristofanos 8 Str. · GR-10554 Athens
Tel.: +30/210/3218201 · Fax: +30/210/3218630
lygonis@otenet.gr
- (BG)** EGE SENSORLU AYDINLATMA İTH. İHR.
TİC. VE PAZ. LTD. STI.
Gersan Sanayi Sitesi 2305 · Sokak No. 510
TR-06370 Bati Sitesi (Ankara)
Tel.: +90/3 12/2 57 12 33 · Fax: +90/3 12/2 55 60 41
ege@egeihalat.com.tr · www.egeihalat.com.tr
- ATERSAN İTHALAT MAK. İNŞ. TEKNİK
MLZ. SAN. ve TİC. A.Ş.
Tersane Cad. No: 63 · TR-34420 Karaköy/İstanbul
Tel. +90/212/2920664 Pbx. · Fax. +90/212/2920665
info@atersan.com · www.atersan.com
- (CZ)** ELNAS s.r.o.
Oblekovice 394 · CZ-67181 Znojmo
Tel.: +420/515/220126 · Fax: +420/515/244347
info@elnas.cz · www.elnas.cz
- (PL)** LANGE ŁUKASZUK Sp.j.
Byków, ul. Wrocławska 43 · PL-55-095 Mirków
Tel.: +48/71/3980861 · Fax: +48/71/3980819
www.langelukaszuk.pl
- (H)** DINOCOOP Kft
Radvány u. 24 · H-1118 Budapest
Tel.: 36/1/3193064 · Fax: +36/1/3193066
www.dinocoop.hu
- (LT)** KVARCAS
Neries krantine 32 · LT-48463, Kaunas
Tel.: +370/37/408030 · Fax: +370/37/408031 · www.kvarcas.lt
- (ES)** FORTRONIC AS
Tegui 45c · EST 51013 Tartu
Tel.: +372/7/475208 · Fax: +372/7/367229 · www.fortronic.ee
- (SLO)** LOG Zabrnica D.O.O.
Podjetje Za Trgovino - Srednje Bitnje 70
SLO-4209 Zabrnica
Tel.: +386/42/312000 · Fax: +386/42/312331 · www.log.si
- (SK)** Neco s.r.o.
Ružová ul. 111 · SK-01901 Ilava
Tel.: +421/42/4 45 67 10 · Fax: +421/42/4 45 67 11
neco@neco.sk · www.neco.sk
- (RO)** Steinel Distribution SRL
Parc industrial Metrom · RO - 500269 Brasov
Str. Carpatilor nr. 60
Tel.: + 40(0)268 53 00 00 · Fax: + 40(0)268 53 11 11
www.steinel.ro
- (HR)** Daljinsko Upravljanje d.o.o.
B. Smelane 10 · HR-10 000 Zagreb
Tel.: + 385/1/3 88 02 47 · Fax: + 385/1/3 88 02 47
daljinsko-upravljanje@inet.hr
- (LV)** Ambergs SIA
Brīvības gatve 195-16 · LV-1039 Rīga
Tel.: 00371 67550740 · Fax: 00371 67552850
www.ambergs.lv
- (RUS)** Производители:
STEINEL Vertrieb GmbH & Co. KG
D-33442 Херцброк-Кларховль, Германия
Тел.: +49(0) 5245/448-0 · Факс: +49(0) 5245/448-197
SVETILNIKI
Str. Malaya Ordinka, 39 · RUS-113184 Moskva
Tel.: +7/95/2 37 28 58 · Fax: +7/95/2 37 11 82
goncharov@steinel-rus.ru



N Bruksanvisning

- Sett på støttebøylen og skyv inn en ekstra lang limstav (250 mm). Det finnes også 45 mm og 90 mm lange limstaver.
- Sett pistolen på bordet så den hviler på støttebøylen (bruk en underlagsplate av papp, tre eller lignende).
- La pistolen bli varm før den tas i bruk (ca. 7 minutter).
- Trykk på fremmatningen og påfør lim på den ene limflaten.
- Trykk limflatene hardt sammen, forskyv dem i riktig posisjon ved behov.
- Allerede etter meget kort tid (ca. 2 minutter) kan den limte forbindelse belastes fullt!
- Ved store flater eller lange limfuger anbefales det å påføre limet punktvis.
- Skumplast (f.eks. isopor) kan også limes. Vær oppmerksom på at det varme limet må påføres på den andre flaten som skal limes og ikke på isoporen.
- Ved liming av tekstiler og lignende materialer anbefales det å påføre limet i "slangelinjer".
- Sett apparatet på stativet etter bruk og la det avkjøles.

Viktig

- Les oppmerksomt gjennom hele bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk.
- Før apparatet tas i bruk må det kontrolleres for eventuelle skader (nettledning, hus etc.). Ikke ta apparatet i bruk dersom det er skadet.
- Ikke la limpistolen ligge uten tilsyn.
- Dette apparatet skal ikke benyttes av personer (inklusive barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, med mindre disse personene er under tilsyn av noen som er ansvarlig for sikkerheten deres eller dersom de får instruksjoner om hvordan apparatet skal brukes.
- Barn bør holdes under oppsyn for å forhindre at de leker med apparatet.
- Apparatet skal kun brukes i tørre rom.
- Må ikke brukes sammen med lett antennelige / brennbare stoffer.
- Ikke bruk flytende lim eller limpasta!
- Limet blir opptil 200° C varmt! Fare for forbrenninger! Skulle du få lim på huden, hold straks stedet under kald vannstråle i et par minutter! Ikke forsøk å fjerne limet fra huden! Oppsøk lege i nødstilfeller
- Bruk egnede vernehansker under arbeidet.
- Materialer som avkjøles raskt (f.eks. stein eller metall) bør varmes opp på forhånd.
- Flatene som skal limes må være fettfrie, tørre og helt rene.
- Limstyrken er optimal når det blir forbindelse umiddelbart etter at limet er påført.
- Trekk ut kontakten ved lengre arbeidspauser (mer enn 30 min.).
- Overflødige limrester fjernes enkelt med en oppvarmet kniv. **Trekk alltid ut nettledningen før du gjør dette.**
- Limfugene kan males over.
- Limdråper fjernes enkelt når de er avkjølt.
- Når du skyver inn en ny limstav bør du vente et øyeblikk, slik at den kalde patronen kan varmes opp. **Ikke dytt inn med makt!**

- For kraftig trykk kan føre til at limstaven blir sittende fast i pistolen og blokkerer fremtrekket. I dette tilfelle lar du pistolen varmes opp i 10 min. og trekker limstaven ut 3 – 5 mm. Skulle limstaven sitte fast for dypt inne i pistolen, varmer du opp en ny limstav ved pistolspissen, smelter den sammen med staven som sitter fast og trekker den bakover med et lett trykk.
- ⚠ Ikke trekk limstaven ut av pistolen. Varmt lim som drypper ut inne i apparatet kan føre til skader.
- **Gluematic 3002:** Skru dysen godt til når du har skiftet den ut (ca. 1 Nm).
- En feilfri funksjon garanteres kun ved bruk av originale STEINEL- og/eller Henkel-limstaver.
- Apparatet skal kun repareres av elektriker.
- Må oppbevares utilgjengelig for barn!

Eksempler på bruk av limpistol Gluematic 3002



Til innpakning for en sikker forsendelse.



Til å lime modellsett.



Legge telefonkabler.

Eksempler på bruk av limpistol Gluefix



Pynte glass.



Lage kort.



Dekorere gjenstander av tre. 33

Tekniske data

	Glumatic 3002	Gluefix
Nettspenning:	100 – 240 V (trinnløst, uten omkobling)	100 – 240 V (trinnløst, uten omkobling)
Effekt:	Under oppvarming: 200 W, Ved arbeidspause: 16 W, Under bruk: 45 W	Under oppvarming: 175 W, Ved arbeidspause: 16 W, Under bruk: 40 W
Oppvarmingstid:	ca. 7 minutter	7 – 8 minutter
Diameter smeltelim:	11 mm	11 mm
Smeltetemperatur:	206° C	200° C
Limpatroner:	Original STEINEL eller Henkel	Original STEINEL eller Henkel

Det tas forbehold om tekniske forandringer.

CE Konformitetserklæring

Dette produktet oppfyller kravene i
- lavspenningsdirektivet 2006/95/EF
- EMC-direktivet 2004/108/EF

Funksjonsgaranti

Dette STEINEL-produktet er fremstilt med største nøyaktighet. Det er prøvet mht. funksjon og sikkerhet i henhold til gjeldende forskrifter og deretter underkastet en stikkprøvekontroll. STEINEL garanterer feilfri kvalitet og funksjon.

Garantitiden utgjør 36 måneder, regnet fra dagen apparatet ble solgt til forbrukeren. Vi erstatter mangler som kan føres tilbake til fabrikkasjonsfeil eller feil ved materialene.

Garantien ytes ved at deler med feil repareres eller byttes ut etter vårt skjønn. Er nettledningen skadet, skal den kun byttes ut ved et verksted anbefalt av produsenten.

Garantien bortfaller ved skader på slitasjedeler eller for skader eller mangler som oppstår som følge av ufagmessig bruk eller vedlikehold. Følgeskader ved bruk (skader på andre gjenstander) dekkes ikke av garantien.

Garantien ytes kun dersom hele apparatet pakkes godt inn og sendes til forhandler sammen med en kort beskrivelse av feilen samt kassalapp eller regning (kjøpsdato og forhandlers stempel). Apparatet må ikke være demontert.

Reparasjonsservice:

Etter garantitidens utløp, eller ved mangler som ikke dekkes av garantien, kan vårt verksted foreta reparasjoner. Vennligst pakk apparatet godt inn og send det til importøren.

36 måneder
FUNKSJONS
GARANTI