

PopUp Kitchen

PopUp Kitchen är speciellt framtagen för att användas i köksmiljö.



Installeras i överskåp eller i köksbänken.

Färdigkopplad med 2 eluttag och 2m anslutningskabel, välj mellan svart eller silverfärgad topp.

Endast 2 uttag gör att PopUp Kitchen tar minimalt utrymme i över- eller underskåpet.

2 eluttag räcker mer än väl för att ansluta mixerstaven, elvispen med mera.

Mycket enkel montering med kraftig kontramutter; borra Ø114mm hål, skruva fast kontramuttern och anslut elen.

E nr	
1170684	PopUp Kitchen, svart topp 2 eluttag, 2 m anslutningskabel
1170685	PopUp Kitchen, aluminiumfärgad topp 2 eluttag, 2 m anslutningskabel

Håltagning	114 mm
Ytterdiameter	123 mm
Längd	242 mm
Anslutning	3 x 2,5 mm ² 2 m
Material	Natureloxerad aluminium, halogenfri plast

