

















# Kopplingscheman

<p>3-polig+N+J Tvättmaskinsbrytare 0-1 E 19 318 11, 12, 41, 42 och 51</p>  <p>⊗ Signallampa ansluts lämpligen mellan 2 och 7 A292/S</p>	<p>3-polig+N+J Tvättmaskinsbrytare 0-1 E 19 318 21 och 22</p>  <p>⊗ Signallampa ansluts lämpligen mellan 2 och 8 C67260</p>	<p>1-polig Sektionsströmställare 0-1 E 19 329 01, 02 och 60</p>  <p style="text-align: right;">A200/S</p>	
<p>2-polig Sektionsströmställare 0-1 E 19 329 03, 04 och 62</p>  <p style="text-align: right;">A201/S</p>	<p>3-polig Sektionsströmställare 0-1 E 19 329 05, 06 och 64</p>  <p style="text-align: right;">A202/S</p>	<p>4-polig Sektionsströmställare 0-1 E 19 329 07, E 19 329 08</p>  <p style="text-align: right;">A203/S</p>	
<p>1-polig Sektionsströmställare E 19 329 11, 12, 70 med nolläge 1-0-2 E 19 329 13, 14, 72 med nolläge Auto-0-hand E 19 329 15, 16, 74 med nolläge Natt-0-Dag</p>  <p style="text-align: right;">A210/S</p>	<p>1-polig Sektionsströmställare med återfjädring till nolläge 1-0-2 E 19 329 21, 22 och 76</p>  <p style="text-align: right;">A214/S</p>	<p>1-polig Sektionsströmställare utan nolläge 1-2 E 19 329 31, E 19 329 32</p>  <p style="text-align: right;">A220/S</p>	
<p>2-polig Sektionsströmställare utan nolläge 1-2 E 19 329 33, E 19 329 34</p>  <p style="text-align: right;">A221/S</p>	<p>1-polig Sektionsströmställare Stegställare med nolläge (2-steg) 0-1-2 E 19 329 41, E 19 329 42</p> <p style="text-align: center;">sluten i läge</p>  <p style="text-align: right;">A240/S</p>	<p>1-polig Sektionsströmställare Stegställare med nolläge (3-steg) 0-1-2-3 E 19 329 43, E 19 329 44</p> <p style="text-align: center;">sluten i läge</p>  <p style="text-align: right;">A241/S</p>	
<p>1-polig Sektionsströmställare Stegställare med nolläge (4-steg) 0-1-2-3-4 E 19 329 45, E 19 329 46</p> <p style="text-align: center;">sluten i läge</p>  <p style="text-align: right;">A242/S</p>	<p>1-polig Sektionsströmställare Impulsströmställare, stop E 19 329 51, E 19 329 52</p>  <p style="text-align: right;">A174/S</p>	<p>1-polig Sektionsströmställare Impulsströmställare, start E 19 329 53, E 19 329 54</p>  <p style="text-align: right;">A175/S</p>	<p>1-polig Sektionsströmställare Impulsströmställare, stop-start E 19 329 55, E 19 329 56</p>  <p style="text-align: right;">A176/S</p>