

Modell	Watt	Min antal	Funktion
Elko			
315GLE	40-315	9	Fungerar bra, men fördröjd På/Av vid lågbelastning
450GLE	40-450	9	Fungerar bra
400GLI	40-400	9	Slår ifrån någon sek vid snabb neddimring, dimmer och converter brummar
600Universal	20-600	9	Extrem kort dimringsintervall, kan brumma
600GLE	40-600	9	När man dimrar ner från Max till Min svajar ljuset i ca 1-2sek
RS 16/300GL	60-300	9	Fungerar bra
450GLE	40-450	9	Fungerar bra
Eljo			
ATD315	10-315	9	Fungerar bra
ABB			
AE412	60-400	9	Fördröjd start, brummar, svajig på lågbelastning
Bush-Jaeger			
19 011 45	20-400	9	Fungerar bra men fördröjd start med 1-2sek

Observera! Viktigt att ställa in lämplig Min nivå på dimrar där den går att justera. I anläggningar med flera synkade converterar, kan vissa slingorna släckas på Min nivån.