

## Rörelsevakt - Control Pro HF 360 DALI



Passage, större toalett, kapprum, duschrum, garage etc. är exempel på lokaler där Control PRO HF 360 DALI passar utmärkt. Sensorn bevakar ett runt område med ställbar räckvidd upp till 8 meter i diameter. Control PRO HF 360 DALI är försedd med en HF-sensor som reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc.

<b>Användningsområde:</b>	Rörelsevakt för användning i miljöer som passager, större toalett, kapprum, omklädningsrum, trapphus, duschrum, garage. HF-sensorn reagerar på rörelse från människa, dörr, garageport, bil etc. vilket gör att man får en mycket snabb detektering. Sensorn kan också placeras ovanför undertaket och detekterar genom undertaksplattan vilket är användbart för skolor, offentliga toaletter och andra utsatta platser.
<b>Utförande:</b>	DALI med broadcast för anslutning direkt mot armaturer med DALI-don. Två kanaler. Automatisk eller manuell tändning. Manuell ljusreglering för båda kanalerna via återfjädrande tryckknapp, båda kanalerna regleras samtidigt med en gemensam tryckknapp. DALI utförande ger möjlighet att få grundljus 10% (korridorfunktion). DALI-sensorn ger även möjlighet till konstantljusfunktion. Via fjärrkontroll RC5 1740308 kan konstantljuset enkelt ställas in. Man kan även välja olika ljusnivåer på de två kanalerna. Inställning av skymningsnivå och efterlystid utförs direkt på närvarovakten eller via fjärrkontroll RC3 1312030.
<b>Montage:</b>	Tak. Infällt alt. utanpåliggande montage. Control PRO HF 360 passar för montage i standard apparatdosa c/c 60 mm. Vid infällt montage i undertak rekommenderar vi infällnadsdosa 1312034. Montagehöjd 2,5 -5 meter för detektering av små rörelser. Upp till 8 meter montagehöjd för rörelsedetektering av större rörelser exempelvis gående personer, truckar.
<b>Anslutning:</b>	Insticksplint 6x2,5 mm <sup>2</sup> (fas-nolla -anslutning för manuell tändning- anslutning för master/slavkoppling- 2st för DALI-buss). Två eller fler (max 10 st) Control Pro kan kopplas samman. Vid master/slavkoppling ska master-sensorn vara av typ Control Pro DALI och slav-sensorn vara av typ Control Pro 1-kanal, se kopplingsschema i bruksanvisning.
<b>Maximal belastning:</b>	Max 12st DALI HF-don per kanal dvs totalt 24st DALI HF-don. Vid anslutning mot fler DALI HF-don kan en repeater användas.
<b>Sensor:</b>	HF-sensor som reagerar på rörelse från människa, bil, truck, dörr, garageport etc. Bevakningsområde 1-8 meter i diameter. HF-sensorn har bäst känslighet vid rörelse rakt emot sensorn. Sensorns räckvidd kan begränsas med hjälp av medföljande avskärmningar. Skymningsnivån är inställbar från 10 lux till dagsljus (frånkoppling).
<b>Omgivningstemperatur:</b>	-25°C - + 55°C
<b>Eftergång-/efterlystid:</b>	30 sek - 30 min. (steglöst) samt IQ-mode dvs en dynamisk efterlystid 2-20 min. som anpassar sig efter rumsanvändning. Vid användning av grundljusfunktion kan grundljuset ställas in mellan 0-30 minuter alternativt konstant.
<b>Skyddsklass:</b>	IP20, med förhöjningsram 1312033 blir produkten IP54.
<b>Spänning:</b>	230/240 V AC, 50 Hz
<b>Mått:</b>	120 x 120 x 56 mm
<b>Övrigt:</b>	DALI broadcast innebär att sensorn måste anslutas direkt mot HF-don av typ DALI alternativt repeater, sensorn är ej adresserbar. Control Pro HF 360 finns även i utförande 1-kanal/2-kanal, 1-10V och KNX.
<b>Tillbehör:</b>	Skyddsgaller (bollskydd) av metall. Infällnadsdosa för undertak, förhöjningsram för IP54. Fjärrkontroll för installation. Fjärrkontroll för konstantljus.
<b>Art nr:</b>	E17 403 05 - Rörelsevakt Control PRO HF 360 DALI (Broadcast) för dosa/förhöjningsram.

**Tillbehör:**

E13 120 32 - Skyddsgaller, metall, vitlackerad  
E13 120 34 - Infällnadsdosa för undertak  
E13 120 33 - Förhöjningsram för utanpåliggande montage IP54, för 1740305  
E13 120 30 - Fjärrkontroll RC3 för installation  
E17 403 08 - Fjärrkontroll RC5 DALI för inställning av konstantljus samt manuell dimring.