



 DC515XX




x1



x1



x2



x2


CR2032




x2



x1






x1



x1


GB Contents DE Inhalt FR Contenu NL Inhoud PT Símbolo
 UK Inhold IT Contenuto ES Contenido PL Zawartość
 CZ Obsah SE Innehåll HU Tartalom FI Zawartość
 HR Sadržaj RO Conținut SK Obsah

GB Getting started DE Erste Schritte FR Démarrage NL Aan de slag PT Alçubispas UK Kom i gang
 IT Operazioni preliminari ES Para empezar PL Przed użyciem CZ Úvodem SE Kom igång
 HU Kezdő lépések PL Przygotowanie do użycia HR Početak rada RO Notiuni de baza SK Záchname




x1



x1



3x AA/LR6




30mm







x1



x1



CR2032









15mm



GB Optional features **DE** Optionale Funktionen **FR** Options disponibles **NL** Opties
FI Valinnaiset ominaisuudet **DK** Valgfrie funktioner **IT** Funzionalità opzionali
ES Opciones disponibles **PT** Funções opcionais **CZ** Volitelné funkce
SE Möjliga funktioner **HU** Opcionális funkciók **PL** Funkcje dodatkowe
HR Dodatne značajke **RU** Caracteristici optionale **SK** Voliteľné funkcie






	Hello	Ding dong	Westminster	Marimba	Piano	Bell	Telephone	Soft alert	Glocken	Clock ding dong	Contemporary
	•	•					•	•			
	•	•	•	•			•				
	•	•		•	•	•	•	•		•	
	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•



		3Hrs		6Hrs
		9Hrs		12Hrs

GB Linking **DE** Verbinden **FR** Liaison
NL Koppelen **FI** Linkitys **DK** Tilslutning
IT Collegamento **ES** Enlace **PT** Ligação
CZ Párování **SE** Länkning **HU** összekapcsolás
PL Połączenie **HR** Povezivanje
RU Conectare **SK** Párovanie



GB Download full guide **DE** Vollständige Anleitung herunterladen
FR Télécharger le guide complet **NL** Volledige handleiding downloaden
FI Lataa koko opas **DK** Download den komplette vejledning
IT Scarica la guida completa **ES** Descargar la guía completa
PT Transferir guia completa **HU** Stáhnout podrobnou príručku
SE Ladda ned hela guiden **PL** Tełjes uřmútató letóitése
HR Pobierz pełny przewodnik **RU** Прозуните cijeli vodič
RU Descărcati ghidul complet **SK** Stiahnuť podrobnú príručku



GB Trouble shooting **DE** Fehlerbehebung **FR** Dépannage
NL Probleemoplossing **FI** Vianmääritys **DK** Problemløsning
IT Risoluzione dei problemi **ES** Solución de problemas
PT Resolução de problemas **CZ** Odstránění poruch **SE** Felsökning
HU Hibakeresés **PL** Uzuwanie usterek **HR** Rješavanje problema
RU Depanare **SK** Riešenie problémov

livewell.honeywellhome.com



32304376-001 Rev_B