

## HEATIT EXTERNAL ROOM SENSOR



Heatit External Room Sensor er designet for bruk sammen med Multireg og Heatit termostater. Føleren kan monteres direkte på vegg eller utenpå en veggbox. Passer inn i de fleste rammer som brukes i Norge (System 55, Elko RS16, Schneider Exxact og Norvesco). Produktet leveres i matt utførelse.

Ved bruk sammen med termostat, dimmer eller andre produkter som avgir varme, anbefales det at føleren monteres under de andre produktene.

Det går ikke å serie- eller parallellkoble følerne.



### PRODUKTINFO Heatit External Room Sensor

#### EGENSKAPER

- Ekstern føler
- Designet for bruk med Multireg og Heatit termostater
- Passer inn i kombinasjonsrammer
- Kan monteres direkte på vegg eller utenpå en veggbox
- Kabler til termostat
- For innendørs bruk

#### TEKNISKE DATA

NTC	10kΩ @ 25°C
Tversnitt tilførselskabel	Ø1,5mm <sup>2</sup>
Størrelse (LxBxH)	84 x 84 x 20mm
IP-klasse	IP 21

Sertifisering CE


#### VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold, men det må aldri tildekkes.

#### GARANTI

5 år

EL-NR.	PRODUKT	FARGE
54 301 31	Heatit External Room Sensor NTC 10kΩ	Hvit RAL 9003
54 301 32	Heatit External Room Sensor NTC 10kΩ	Hvit RAL 9010
54 301 33	Heatit External Room Sensor NTC 10kΩ	Sort



Produktet skal installeres og dokumenteres iht. gjeldende utgave av NEK 400 og installasjonsveiledning. Produktet skal kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet. All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget. For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning.