

WIZ	
	
NL	FR
WAARSCHUWING: schakel de lampen uit en laat ze afkoelen voordat u ze vervangt om elektrische schokken en brandwonden te voorkomen. Dradloze specificatie: Frequentieband Wireless RF-modus: 2400 - 2483,5 MHz Maximaal verzonden vermogen: Wi-Fi: max. 20 dBm Bluetooth: max. 10 dBm Producten mogen niet worden gebruikt met dimmers. Gebruik voor dimmen de WiZ-applicatie. Aan/uit-functionaliteit beschikbaar zonder WiFi-connectiviteit. Signify verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type WiZ-lampen voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU(RED). De volledige tekst van de Europese verklaring van conformiteit is beschikbaar op de volgende internetpagina: wizconnected.com Wi-Fi® en het Wi-Fi CERTIFIED-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ zijn handelsmerken van de Wi-Fi Alliance. De aanduiding Bluetooth® en de corresponderende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG,INC. Amazon, Alexa en alle corresponderende logo's zijn handelsmerken van Amazon.com,Inc of haar gelieerde ondernemingen. Google is een handelsmerk van Google LLC. Siri is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc. Deze merken worden door Signify onder licentie gebruikt. Overige handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.	AVERTISSEMENT : avant de remplacer la lampe, débranchez l'alimentation et laissez refroidir la lampe pour éviter toute électrocution ou brûlure. Spécification sans fil : Bande de fréquence du mode RF sans fil : 2 400 – 2 483,5 MHz Puissance de transmission maximum : Wi-Fi : max. 20 dBm Bluetooth : max. 10 dBm Les produits ne doivent pas être utilisés avec des variateurs. Pour gérer la gradation, utilisez l'application WiZ. Fonctionnalité Marche/Arrêt disponible sans connexion Wi-Fi. Par la présente, Signify déclare que le type d'équipement radio lampes WiZ répond à la directive 2014/53/UE(RED). L'ensemble du texte de la déclaration européenne de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : wizconnected.com Wi-Fi® et le logo Wi-Fi CERTIFIÉ sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIÉ™, WPA2™, WPA3™ sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG,INC. Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques déposées d'Amazon.com,Inc ou de ses filiales. Google est une marque déposée de Google LLC. Siri est une marque déposée d'Apple Inc. Toute utilisation de ces marques par Signify fait l'objet d'un accord de licence. Les autres marques commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
NO	DA
ADVARSEL: For å unngå elektrisk støt eller brannskader er det viktig at du slår av strømmen og lar lyskilden kjøle seg ned før du skifter den. Trådløs spesifikasjon: Frekvensområde for trådløs RF-modus: 2400–2483,5 MHz Maksimal overført effekt: Wi-Fi: Maksimalt 20 dBm Bluetooth: Maksimalt 10 dBm Produktene må ikke brukes med dimmere. Bruk WiZ-appen til dimming. På/av-funksjonalitet er tilgjengelig uten Wi-Fi-tilkobling. Signify erklærer herved at radioutstyrtstypen WiZ-lyskilder er i samsvar med direktiv 2014/53/EU(RED). Hele teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: wizconnected.com Wi-Fi® og Wi-Fi CERTIFIED-logoen er registrerte varemærker for Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™ og WPA2™, WPA3™ er registrerte varemærker for Wi-Fi Alliance. Bluetooth® og logoer er registrerte varemærker som eies av Bluetooth SIG,INC. Amazon, Alexa og alle tilknyttede logoer er varemærker for Amazon.com,Inc eller dets partnere. Google er et varemærke for Google LLC. Siri er et registrert varemærke for Apple Inc. Enhver bruk Signify gjør av disse merkene, er underlagt en lisens. Andre varemærker og varenavn tilhører deres respektive eiere.	ADVARSEL: Før udskiftning skal der slukkes for strømmen, og lyskilden skal køle ned, så elektriske stød og brandsår undgås. Trådløs specifikation: Trådløst RF-frekvensbånd: 2.400-2.483,5 MHz Maks. overført effekt: Wi-Fi: Maks. 20 dBm Bluetooth: Maks. 10 dBm Produkterne må ikke bruges med lysdæmpere. Brug WiZ-appen til dæmpning. Kan tændes/slukkes uden Wi-Fi-tilslutning. Signify erklærer hermed, at radioudstyret type WiZ-lyskilder overholder direktiv 2014/53/EU(RED). EU-øverenstemmelseserklæringens fulde ordlyd kan ses på følgende internetadresse: wizconnected.com Wi-Fi® og Wi-Fi CERTIFIED-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™ og WPA2™, WPA3™ er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance. Bluetooth® og Bluetooth™-logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, INC. Amazon, Alexa og alle relaterede logoer og varemærker er varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller associerede selskaber. Google er et varemærke tilhørende Google LLC. Siri er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc. Al brug af sådanne mærker fra Signifys side er på licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.
ES	PT
ADVERTENCIA: Antes de sustituir la, apaga la alimentación y deja enfriar la lámpara para evitar descargas eléctricas o quemaduras. Especificación inalámbtrica: Banda de frecuencia de modo RF inalámbrica: 2400 – 2483,5 MHz Potencia máxima transmitida: Wi-Fi: máx. 20 dBm Bluetooth: máx. 10 dBm Los productos no se utilizarán con reguladores, para la regulación utilice la aplicación WiZ. Funcionalidad de encendido/apagado disponible sin conectividad Wi-Fi. Por la presente, Signify declara que las lámparas WiZ de tipo de equipamiento de radio cumple con la directiva 2014/53/UE(RED). El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección: wizconnected.com Wi-Fi® y el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED son marcas registradas de Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, INC. Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc o sus filiales. Google es una marca comercial de Google LLC. Siri es una marca comercial registrada de Apple Inc. Cualquier uso de tales marcas por parte de Signify se realiza bajo licencia. Al resto de marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.	AVISO: Antes de substituir, apague a luz e deixe que as lâmpadas arrefeçam para evitar um choque elétrico ou queimaduras. Especificações da funcionalidade sem fios: Banda de frequência do modo RF sem fios: 2400 – 2483,5 MHz Potência máxima transmitida: Wi-Fi: máx. 20 dBm Bluetooth: máx. 10 dBm Os produtos não devem ser utilizados com reguladores. Para a regulação, utilize a aplicação WiZ. A funcionalidade Ligar/desligar está disponível sem conectividade Wi-Fi. A Signify declara, por este meio, que o tipo de equipamento rádio lâmpadas WiZ está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE(RED). O texto completo da declaração de conformidade para a UE encontra-se disponível no endereço: wizconnected.com Wi-Fi® e o logótipo Wi-Fi CERTIFIED são marcas registadas da Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™ e WPA2™, WPA3™ são marcas comerciais da Wi-Fi Alliance. A marca nominativa e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas propriedade da Bluetooth SIG, INC. Amazon, Alexa e todos os logótipos relacionados são marcas comerciais da Amazon.com, Inc ou das suas afiliadas. Google é uma marca comercial da Google LLC. Siri é uma marca registada da Apple Inc. Qualquer utilização de tais marcas pela Signify é efetuada sob licença. Outras marcas e designações comerciais são propriedade dos respetivos detentores.
EL	PL
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από την αντικατάσταση, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος και αφήστε τον λαμπτήρα να κρυώσει, ώστε να αποφύγετε τυχόν ηλεκτροπληξία ή έγκαυμα. Προδιαγραφές ασύρματης λειτουργίας: Ζώνη ραδιοσυχνότητας ασύρματης λειτουργίας: 2400 – 2483,5 MHz Μέγιστη ισχύς μετάδοσης: Wi-Fi: Μάx. 20 dBm Bluetooth: Μάx. 10 dBm Τα προϊόντα δεν θα χρησιμοποιούνται με ρυθμιστές έντασης για τη ρύθμιση της έντασης χρησιμοποιήστε την εφαρμογή WiZ. Διαθέσιμη λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης χωρίς αισθησιμότητα Wi-Fi. Με το παρόν, η Signify δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού WiZ lamps συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ(RED). Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην εξής διαδικτυακή διεύθυνση: wizconnected.com Ο όρος Wi-Fi® και το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED είναι σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance. Οι όροι Wi-Fi CERTIFIED™ και WPA2™, WPA3™ είναι σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG,INC. Οι όροι Amazon, Alexa και όλα τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc ή των συνδεδεμένων εταιρειών αυτής. Ο όρος Google είναι εμπορικό σήμα της Google LLC. Ο όρος Siri είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc. Οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από τη Signify επιτρέπεται βάσει άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές επωνυμίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.	OSTRZEŻENIE: Aby zapobiec porażeniu prądem lub poparzeniu, przed wymianą należy wyłączyć zasilanie i poczekać, aż lampa ostygnie. Specyfikacja łączności bezprzewodowej: Pasmo częstotliwości łączności bezprzewodowej: 2400 – 2483,5 MHz Maksymalny poziom przekazywanej mocy: Wi-Fi: maks. 20 dBm Bluetooth: maks. 10 dBm Produktów nie należy używać z ściemniaczami; do ściemniania służy aplikacja WiZ. Funkcja włącz./wył. dostępna bez łączności Wi-Fi. Signify niniejszym oświadcza, że WiZ lamps należąca do kategorii sprzętu radiowego, spełnia podstawowe wymagania i inne istotne postanowienia dyrektywy 2014/53/WE(RED). Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie: wizconnected.com Wi-Fi® i logo Wi-Fi CERTIFIED są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ są znakami towarowymi Wi-Fi Alliance. Słowo Bluetooth® oraz logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG,INC. Amazon, Alexa i wszystkie powiązane logotypy są znakami towarowymi należącymi do Amazon.com, Inc. lub spółek zależnych. Google jest znakiem towarowym firmy Google LLC. Siri jest zastrzeżonym znakiem towarowym Apple Inc. Wszelkie korzystanie z takich znaków przez firmę Signify odbywa się na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.
EN	FR
WARNING: Before replacing, turn off power and let lamp cool to avoid electrical shock or burn. Wireless specification: Wireless RF mode frequency band: 2400 – 2483.5 MHz Maximum transmitted power: Wi-Fi: Max 20 dBm Bluetooth: Max 10 dBm Products shall not be used with dimmers, for dimming use the WiZ application. On/off functionality available without Wi-Fi connectivity. Hereby, Signify declares that the radio equipment type WiZ lamps is in compliance with Directive 2014/53/EU(RED). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: wizconnected.com Hereby, Signify declares that the radio equipment type WiZ lamps is in compliance with the Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206). The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: wizconnected.com Wi-Fi® and the Wi-Fi CERTIFIED logo are registered trademarks of Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance. The Bluetooth® word and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG,INC. Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com,Inc or its affiliates. Google is a trademark of Google LLC.Siri is a registered trademark of Apple Inc. Any use of such marks by Signify is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.	AVERTISSEMENT : avant de remplacer la lampe, débranchez l'alimentation et laissez refroidir la lampe pour éviter toute électrocution ou brûlure. Spécification sans fil : Bande de fréquence du mode RF sans fil : 2 400 – 2 483,5 MHz Puissance de transmission maximum : Wi-Fi : max. 20 dBm Bluetooth : max. 10 dBm Les produits ne doivent pas être utilisés avec des variateurs. Pour gérer la gradation, utilisez l'application WiZ. Fonctionnalité Marche/Arrêt disponible sans connexion Wi-Fi. Par la présente, Signify déclare que le type d'équipement radio lampes WiZ répond à la directive 2014/53/UE(RED). L'ensemble du texte de la déclaration européenne de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : wizconnected.com Wi-Fi® et le logo Wi-Fi CERTIFIÉ sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIÉ™, WPA2™, WPA3™ sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG,INC. Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques déposées d'Amazon.com,Inc ou de ses filiales. Google est une marque déposée de Google LLC. Siri est une marque déposée d'Apple Inc. Toute utilisation de ces marques par Signify fait l'objet d'un accord de licence. Les autres marques commerciales et marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
DE	SV
ACHTUNG: Vor dem Ersetzen die Netzstromversorgung ausschalten und die Lampe abkühlen lassen, um Stromschläge oder Verbrennungen zu vermeiden. Drahtlos-Spezifikationen: Frequenzband des Drahtlos-Funkmodus. 2400 - 2483,5 MHz Maximale übertragene Leistung: Wi-LAN: Max 20 dBm Bluetooth: max 10 dBm Produkte dürfen nicht mit Dimmern verwendet werden. Zum Dimmen bitte die WiZ-Anwendung nutzen. Ein/Aus-Funktion ohne WLAN-Verbindung möglich. Hiermit erklärt Signify, dass der Funkgerätetyp WiZ-Lampen der Richtlinie 2014/53/EU(RED) entspricht. Der vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung befindet sich unter der folgenden Internetadresse: wizconnected.com Wi-Fi® und das ZERTIFIZIERTE Wi-Fi-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ sind Marken der Wi-Fi Alliance. Bluetooth™ in Wort und Bild sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, INC. Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc oder seinen verbundenen Unternehmen. Google ist eine Marke von Google LLC. Siri ist eine eingetragene Marke von Apple Inc. Jegliche Verwendung dieser Marken von Signify erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Eigentümer.	VARNING! Stäng av huvudströmmen och låt ljuskällorna svalna före byte, för att förhindra elektriska stötar och brännskador. Trådlös specifikation: Trådlöst frekvensband (RF): 2 400–2 483,5 MHz Max. överförd effekt: Wi-Fi: max 20 dBm Bluetooth: max 10 dBm Produkterna får inte användas med dimmer, använd WiZ för dimning. På/av-funktionalitet finns utan Wi-Fi-anslutning. Härmed intygar Signify att radioustrustningstypen WiZ-lampor överensstämmer med direktiv 2014/53/EU(RED). Den fullständiga texten till EG-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: wizconnected.com Wi-Fi® och Wi-Fi-CERTIFIED-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance. Wi-Fi-CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ är varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance. Bluetooth®-ordet och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, INC. Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc eller dess dotterbolag. Google är ett varumärke som tillhör Google LLC. Siri är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc. All användning av sådana märken från Signify sker under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
FI	IT
VAROITUS: Sammuta verkkovirta ja anna lampun jäähtyä ennen vaihtamista sähköiskun tai palovammojen välttämiseksi. Langattoman käytön tekniset tiedot: Langattoman käytön radiotaajuuskaista: 2 400 – 2 483,5 MHz Enimmäislähetysteho: Wi-Fi: maks. 20 dBm Bluetooth: maks. 10 dBm Tuotteita ei saa käyttää himmentimien kanssa. Käytä himmentämiseen WiZ-sovellusta. Lampun saa pälle ja pois ilman Wi-Fi-yhteyttä. Signify vakuuttaa täten, että langaton WiZ-lampuissa käytettävä radiolaitetyyppi on direktiivin 2014/53/EU(RED) mukainen. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavana seuraavassa sivustossa: wizconnected.com Wi-Fi® ja Wi-Fi CERTIFIED -logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä. Wi-Fi CERTIFIED™ ja WPA2™, WPA3™ ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä. Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG,INC:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Amazon, Alexa ja kaikki niihin liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Google on Google LLC:n tavaramerkki. Siri on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Signifyn mahdollisesti käyttäminä ne on lisensoitu asianmukaisesti. Kaikki muut tavaramerkki ja kauppanimet ovat omistajayritystensä omaisuutta.	ATTENZIONE: prima della sostituzione, disattivate l'alimentazione e fare raffreddare la lampada per evitare scosse elettriche o ustioni. Specifiche wireless: Banda di frequenza modalità RF wireless: 2.400 – 2.483,5 MHz Potenza massima trasmessa: Wi-Fi: max 20 dBm Bluetooth: max 10 dBm I prodotti non devono essere utilizzati con dimmer, altrimenti utilizzare l'applicazione WiZ. Funzionalità on/off disponibile senza connessione Wi-Fi. Con la presente, Signify dichiara che lampade WiZ è conforme alla direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE(RED). Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: wizconnected.com Wi-Fi® e il logo Wi-Fi CERTIFIED sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™ e WPA2™, WPA3™ sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance. Scritte e loghi The Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG,INC. Amazon, Alexa e tutti i relativi loghi sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle proprie consociate. Google è un marchio registrato Google LLC. Siri è un marchio registrato di Apple inc. Qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Signify è autorizzato dietro licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.
EL	CS
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από την αντικατάσταση, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος και αφήστε τον λαμπτήρα να κρυώσει, ώστε να αποφύγετε τυχόν ηλεκτροπληξία ή έγκαυμα. Προδιαγραφές ασύρματης λειτουργίας: Ζώνη ραδιοσυχνότητας ασύρματης λειτουργίας: 2400 – 2483,5 MHz Μέγιστη ισχύς μετάδοσης: Wi-Fi: Μάx. 20 dBm Bluetooth: Μάx. 10 dBm Τα προϊόντα δεν θα χρησιμοποιούνται με ρυθμιστές έντασης για τη ρύθμιση της έντασης χρησιμοποιήστε την εφαρμογή WiZ. Διαθέσιμη λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης χωρίς αισθησιμότητα Wi-Fi. Με το παρόν, η Signify δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού WiZ lamps συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ(RED). Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ διατίθεται στην εξής διαδικτυακή διεύθυνση: wizconnected.com Ο όρος Wi-Fi® και το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED είναι σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance. Οι όροι Wi-Fi CERTIFIED™ και WPA2™, WPA3™ είναι σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance. Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG,INC. Οι όροι Amazon, Alexa και όλα τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc ή των συνδεδεμένων εταιρειών αυτής. Ο όρος Google είναι εμπορικό σήμα της Google LLC. Ο όρος Siri είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc. Οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από τη Signify επιτρέπεται βάσει άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές επωνυμίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.	VAROVÁNÍ: Před výměnou vypněte napájení a nechte světelný zdroj vychladnout. Předjedete tím zášahu elektrickým proudem nebo popálení. Specifikace bezdrátové komunikace: Radiofrekvencní pásmový rozsah bezdrátového režimu: 2 400–2483,5 MHz Maximální přenesená výkon: Wi-Fi: Max. 20 dBm Bluetooth: Max. 10 dBm Produkty by se neměly používat společně se stmívači. K regulaci použijte aplikaci platformy WiZ. Funkce vypnutí/zapnutí je k dispozici i bez připojení k síti Wi-Fi. Společnost Signify tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu světelné zdroje platformy WiZ je v souladu se směrnicí 2014/53/EU(RED). Uplně znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetové adrese: wizconnected.com Wi-Fi® a logo Wi-Fi CERTIFIED jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™ a WPA2™, WPA3™ jsou ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance. Slovní ochranné známky a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG,INC. Amazon, Alexa a veškerá související logo jsou ochranné známky společnosti Amazon.com,Inc a přidružených subjektů. Google je ochranná známka společnosti Google LLC. Siri je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Inc. Jakékoli použití těchto znaků společností Signify je licencováno. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

SK	
UPOZORNENIE: Pred výmenou vypnite napájanie a nechajte svetelný zdroj vychladnúť, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom ani popáleniu. Specifikácie bezdrôtovej komunikácie: Frekvencné pásmo bezdrôtového RF režimu: 2 400 – 2 483,5 MHz Maximálny prenášaný výkon: Wi-Fi: max. 20 dBm Bluetooth: max. 10 dBm Produkty sa nemajú používať v kombinácii so srmievacími. Na srmievanie použite aplikáciu WiZ. Zapnutie a vypnutie sú k dispozícii bez pripojenia Wi-Fi. Spoločnosť Signify týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia svetelné zdroje WiZ je v súlade so smernicou 2014/53/EU(RED). Úplné znenie vyhlásenia o zhode EU je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: wizconnected.com Názov Wi-Fi® a logo Wi-Fi CERTIFIED sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ sú ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance. Názov a logá Bluetooth® sú registrované obchodné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG,INC. Názvy Amazon, Alexa a všetky príslušné logá sú obchodné známky spoločnosti Amazon.com,Inc a jej pridružených spoločností. Google je obchodná známka spoločnosti Google LLC. Siri je registrovaná obchodná známka spoločnosti Apple Inc. Každé použitie takýchto značiek spoločnosťou Signify sa uskutočňuje na základe licencie. Ďalšie ochranné značky a obchodné názvy patria príslušným vlastníkom.	 Zistíte si informácie o miestnej likvidácii odpadu, systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a obalov. Postupujte v súlade s miestnymi predpismi a nevyhadzujte staré výrobky do bežného komunálneho odpadu. Správna likvidácia produktov a batérií prispieva k zabráneniu prípadným nežiaducim vplyvom na životné prostredie a zdravie osôb. Batérie treba zlikvidovať samostatne mimo verejnej sklady zariadení určených na zber elektrických a elektronických výrobkov obsahujúcich batérie, ktoré nemôže vybrať používateľ, musí výber nevymentených batérií vykonať odborný technik.

RO	
----	--

HOIATUS. Enne vahetamist lülitage toide välja ja laske lambil jahtuda, et vältida elektrilööki või põletust.

Juhtmevaba tehnoloogia näitajad
Juhtmevaba raadiosagedusrežiimi sagedusala: 2400 – 2483,5 MHz
Maksimaalne edastatud võimsus
Wi-Fi: maks. 20 dBm
Bluetooth: maks. 10 dBm
Tooteid ei tohi hämarditega kasutada. Hämardamisega kasutage WiZ-rakendust. Sisse ja välja lülitamine on saadaval ilma Wi-Fi-ühendusest.
Signify kinnitab käesolevaga, et raadiosidetüüpi WiZ lambid on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL(RED). EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel Interneti-aadressil: wizconnected.com
Wi-Fi® ja Wi-Fi CERTIFIED logo on Wi-Fi Alliance'i registreeritud kaubamärgid. Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ on Wi-Fi Alliance'i kaubamärgid.
Bluetooth® sõna ja logid on Bluetooth SIG, INC registreeritud kaubamärgid. Amazon, Alexa ja kõik nendega seotud loogid on Amazon.com, Inc või selle tütarettevõtete kaubamärgid.
Google on Google LLC kaubamärk. Siri on Apple Inc registreeritud kaubamärk.
Signify kasutab nimetatud märke litsentsi alusel.
Muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Viijee ennust kurssi kohaliku elektrii- ja elektroonikatooteid ning pakendite kasutusest kõrvaldamise, sorteerimise ja kogumise süsteemiga. Järgige kohalikele eeskirju järgi ning ärge visake vana toodet ega pakendeid olmejäätmete hulka. Pakendi ja vana toote ja/või akude nõuetekohane kasutusest kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Akud tuleb kasutusest kõrvaldada olmejäätmetest eraldi ning viia selleks ette nähtud kogumiskohtale. Kui kõrvaldada kasutusest toote, mis sisaldab akusid, mida kasutaja ei saa vahetada, peab need akud tootest eemaldama kvalifitseeritud spetsialist.	Käesoleva teatise eesmärgiga informeerida kasutajaid, et tootjad ei vastuta ega vastutust ei võta tootjate ja kasutajate vahelise vastastikuse teabe vahetamise eest, mis on seotud tootjate ja kasutajate vahelise teabe vahetamisega. Käesoleva teatise eesmärgiga informeerida kasutajaid, et tootjad ei vastuta ega vastutust ei võta tootjate ja kasutajate vahelise vastastikuse teabe vahetamise eest, mis on seotud tootjate ja kasutajate vahelise teabe vahetamisega.
---	--

MK	
----	--

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: пред да замените, исклучете го напојувањето и оставете ламбата да се излади за да избегнете електричен шок или изгореници.

Спецификации за безжичниот тип: Безжичен режим: RF со опсег на фреквенција: 2.400 – 2.483,5 MHz Максимална пренесена моќност: Wi-Fi: макс. 20 dBm Bluetooth: макс. 10 dBm Производот не треба да се користи со потенциометри, наместо тоа користете ја апликацијата WiZ. Функционалноста за вклучување/исклучување е достапна без поврзување на Wi-Fi. Со ова, Signify изјавува дека радио-опремата од типот WiZ lamps е во согласност со Директивата 2014/53/EU(RED). Целосниот текст на декларацијата на ЕУ за сообразност е достапен на следната интернет-адреса: wizconnected.com Wi-Fi®, логото Wi-Fi CERTIFIED се регистрирани трговски марки на Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ се трговски марки на Wi-Fi Alliance. Зборот и логотоа Bluetooth® се регистрирани трговски марки во сопственост на Bluetooth SIG,INC. Amazon, Alexa и сите нивни логоа се трговски марки на Amazon.com,Inc или на неговите соработници. Google е трговска марка на Google LLC. Siri е регистрирана трговска марка на Apple Inc. Секое користење на таквите марки од страна на Signify е лиценцирано. Другите трговски марки и трговски имиња се сопственост на нивните соодветни сопственици.	Информирајте се за локалниот систем за флање, одделување и собирање отпад од електрични и електронски производи и пакувана. Постапете во согласност со вашите локални прописи и немојте да ги фрлат стариот производ и пакувањето во обичниот отпад, од домаќинството. Правишното флање на пакувањето, производот и/или батериите ќе помогне да се спречат потенцијалните негативни последици за животната средина и човековото здравје. Батериите треба да се фрлат одделно од општинскиот систем за отпад преку назначените кобирни објекти. Кога фрлате некој производ што содржи батерии што не може да се заменат, тие ќе се отстрануваат од страна на стручно лице.
---	--

AR	
تحذير: قبل الاستبدال، أوقف تشغيل الطاقة واترك المصباح يبرد لتجنب الصدمة الكهربائية أو الحرق. المواصفات اللاسلكية: نطاق التردد اللاسلكي لوضع التردد اللاسلكي: 2400 - 2483.5 ميگاهرتز القدرة المرسلة القصوى: 20: ديسيبل بحد أقصى Bluetooth: 10: ديسيبل بحد أقصى لا يجوز استخدام المنتج مع أدوات الفت. لتعقيم استخدام تطبيق WiZ. وظيفة تشغيل / إيقاف مائة دون اتصال Wi-Fi. وبالتالي، تعلن Signify أن نوع المعدات اللاسلكية مطابق WiZ متوافقة مع النوجيه (RED)EU/53/2014. يوفر النص الكامل لإعلان المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي على الموقع التالي عبر الإنترنت: wizconnected.com. يعد Wi-Fi® وشعار Wi-Fi CERTIFIED علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™ وWPA3™ علامات تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, INC. كما أن كلمة Alexa وجميع الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Inc Amazon أو الشركات التابعة لها. كما أن Google علامة تجارية لشركة Google LLC وSiri علامة تجارية مسجلة لشركة Apple Inc. أي استخدام لهذه العلامات من قبل Signify بموجب ترخيص. العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى هي تلك العلامات والأسماء الخاصة بالكيما المعينين.	

HU	
----	--

FIGYELEM: mielőtt kicserélné a lámpát, kapcsolja ki a tápellátását, és várja meg, amíg kihűl a lámpa – így elkerülí a áramütést és az égési sérülést.

Vezeték nélküli kapcsolat műszaki adatai: Vezeték nélküli RF-mód frekvenciasávja: 2400–2483,5 MHz Maximális kimeneti teljesítmény: Wi-Fi: max. 20 dBm Bluetooth: max. 10 dBm A termékkel ne használja fényérő-szabályozókkal, a fényérő-szabályozáshoz használja a WiZ alkalmazást. A be-/kikapcsolási funkció elérhető Wi-Fi-kapcsolat nélkül. A Signify ezennel kijelenti, hogy a WiZ lámpák rádióberendezési típusa megfelel a 2014/53/EU(RED) irányelv követelményeinek. Az EU-s megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege megtalálható a következő webcimen: wizconnected.com A Wi-Fi® és a Wi-Fi CERTIFIED logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei. A Wi-Fi CERTIFIED™ és a WPA2™, WPA3™ a Wi-Fi Alliance védjegyei. A Bluetooth® szó és logók a Bluetooth SIG,INC. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek. Az Amazon, az Alexa és minden kapcsolódó logó az Amazon.com,Inc cégnek vagy kapsolt vállalkozásainak védjegyei. A Google a Google LLC védjegye. A Siri az Apple Inc. bejegyzett védjegye. Az ilyen védjegyeket a Signify licenc alapján használja. Minden más védjegy és kereskedelmi név a megfelelő tulajdonosok birtokában áll.	Érdeklődjön az elhasznált elektromos és elektronikus termékek és csomagolások helyi szelektív gyűjtéséről és ártalmatlanításáról. Kövesse a helyi szabályozást, és ne helyezze az elhasználdott terméket háztartásihulladék-gyűjtőbe. A csomagolás, valamint az elhasználdott termék és/vagy akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása segít megelőzni a környezet és emberi egészség károsodását. Az akkumulátorokat külön, a helyi önkormányzat által megjelölt helyen kell gyűjteni, és nem szabad a háztartási hulladék közé keverni őket. A nem cserélhető akkumulátorokat ártalmatlantól termékek ártalmatlanításakor a nem cserélhető akkumulátorokat szakembernek kell eltávolítania.
---	---

RU	
----	--

AVERTISMENT: Înainte de înlocuire, întrerupeți alimentarea și lăsați lampa să se răcească pentru a evita arsurile sau șocurile electrice.

Специфіація технології фар: Банда де фреценțe а модулі fără fir RF: 2400 – 2483,5 MHz Putere maximă transmisă: Wi-Fi: Max. 20 dBm Bluetooth: Max. 10 dBm Produsele nu trebuie utilizate cu variatoare. Pentru reglarea intensității luminoase, folosiți aplicația WiZ. Funcționalitatea de pornire/oprire este disponibilă fără conectivitate Wi-Fi. Prin prezentul document, Signify declară că tipul de echipament radio lămpile WiZ este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE(RED). Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: wizconnected.com Wi-Fi® și sigla Wi-Fi CERTIFIED sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™ și WPA2™, WPA3™ sunt mărci comerciale ale Wi-Fi Alliance. Siglele și marca verbală Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. Amazon, Alexa și toate siglele asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaților acestei companii. Google este o marcă comercială a Google LLC. Siri este o marcă comercială a Apple Inc. Utilizarea acestor mărci de către Signify face obiectul unei licențe. Celelalte mărci comerciale și nume comerciale aparțin proprietarilor respectivi.	Informații-vă cu privire la sistemul local de colectare, separare și eliminare a deșeurilor pentru produsele electrice și electronice și ambalajele acestora. Acționați în conformitate cu regulile locale și nu eliminați produsele vechi și ambalajele împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a ambalajelor, a produsului și/sau a bateriilor va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană. Bateriile trebuie eliminate separat de sistemul municipal de gestionare a deșeurilor prin intermediul unităților de colectare desemnate. Atunci când eliminați un produs care conține baterii ce nu pot fi înlocuite de utilizator, aceste baterii trebuie îndepărtate de către un specialist.
--	---

BG	
----	--

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди смяна, изключете мрежовото захранване и оставете лампата да изстине, за да избегнете електрически удар или изгаряне.

Безжични спецификации: Честотна лента на безжичен RF режим: 2400 – 2483,5 MHz Максимална мощност на предаване: Wi-Fi: макс. 20 dBm Bluetooth: макс. 10 dBm Продуктите не трябва да се използват с димери, за затъмняване използвайте приложеното WiZ. Функция за включване/изключване без свързване с Wi-Fi. С настоящото, Signify декларира, че радиооборудването, тип WiZ lamps отговаря на Директива 2014/53/EC(RED). Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие можете да намерите в интернет на адрес:wizconnected.com Логота Wi-Fi® и Wi-Fi CERTIFIED са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance. Думата и логота Bluetooth® са регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG,INC. Amazon, Alexa и всички свързани логa са търговски марки на Amazon.com,Inc или нейните фирми. Google е запазена марка на Google LLC. Siri е регистрирана търговска марка на Apple Inc. Всяко използване на такива марки от Signify е по лиценз. Останалите търговски марки и търговски имена са на техните съответни собственици.	Моля, запознайте се с местната система за изхвърляне, разделяне и събиране на отпадъци от електрични и електронни продукти и опаковки. Моля, действайте в съответствие с местните правила и не изхвърляйте стария продукт и опаковката заедно с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на опаковката, на Вашия продукт и/или батерии ще помогне да се предотвратят потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве. Батериите трябва да се изхвърлят отделно от потока на битовите отпадъци чрез определените за целта събирателни пунктове. При изхвърляне на продукт, който съдържа батерии, които не могат да се заменят от потребителя, същите трябва да бъдат отстранени от специалист.
---	---

RU	
----	--

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Перед заменой лампы отключите электропитание и подождите, пока она не остынет, чтобы избежать поражения электрическим током или получения ожогов.

Характеристики беспроводного подключения: Полоса частот, используемая для беспроводного подключения: 2400–2483,5 МГц Максимальная мощность: Wi-Fi: максимум 20 дБм Bluetooth: максимум 10 дБм Продукты не предназначены для использования с диммерами. Для регулирования яркости света используйте приложение WiZ. Функция включения/выключения также доступна без подключения к Wi-Fi. Компания Signify настоящим заявляет, что лампы WiZ соответствуют Директиве EC 2014/53/EU. (RED). Полный текст декларации соответствия ЕС см. на сайте wizconnected.com. Wi-Fi®, логотип Wi-Fi®, логотип Wi-Fi CERTIFIED являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™ и WPA2™, WPA3™ являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance. Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc. Amazon, Alexa и все связанные логотипы являются товарными знаками Amazon.com, Inc. или аффилированных компаний. Google, Google Play и логотип Google Play являются товарными знаками Google LLC. Логотип Apple и Siri являются зарегистрированными товарными знаками Apple Inc. Любое использование таких знаков компаний Signify осуществляется по лицензия. Прочие товарные знаки и торговые названия являются собственностью соответствующих владельцев.	С информацией о местных системах разделения сбора и утилизации таких отходов, как электрическое и электронное оборудование, а также упаковки, рекомендуется ознакомиться самостоятельно. Соблюдайте региональные нормативные требования и не выбрасывайте отслужившее изделие вместе с обычным бытовым мусором. Правильная утилизация отслужившего изделия и/или батарей поможет уменьшить негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей. Батареи следует утилизировать отдельно от бытовых отходов через специализные пункты сбора. Если изделие оснащено батареей, не предназначенной для самостоятельной замены, их должен извлечь специалист.
--	---

LV	
----	--

BRĪDINĀJUMS. Pirms nomaīņas atslēdziet energoapgādi un ļaujiet lampai atdzist, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena vai apdeguma.

Bezvadu specifikācija: Bezvadu RF režīma frekvenču josla: 2400 – 2483,5 MHz Maksimālā pārraidītā jauda: Wi-Fi: maks. 20 dBm Bluetooth: maks. 10 dBm Produktus nevajadzētu lietot kopā ar reostatiem; apgaismojuma samazināšanai izmantojiet WiZ lietotni. Ieslēgšanas/izslēgšanas funkcionalitāte pieejama bez bezvadu pieslēguma. Signify ar šo paziņo, ka radioiekārtu tipa WiZ lampas atbilst direktīvas 2014/53/ES(RED) prasībām. ES atbilstības deklarācijas pilnais teksts ir pieejams šajā interneta adresē: wizconnected.com Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED logotips ir Wi-Fi Alliance reģistrētas preču zīmes. Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ ir Wi-Fi Alliance preču zīmes. Bluetooth® nosaukums un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG,INC. Amazon, Alexa un visi saistītie logotipi ir Amazon.com,Inc vai tā filiāļu preču zīmes. Google ir Google LLC preču zīme.Siri ir Apple Inc. reģistrēta preču zīme. Jebkuru šādu zīmi Signify izmanto saskaņā ar licenci. Citas preču zīmes un preču nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.	Līdzu, iepazīstieties ar informāciju par vietējo atkritumu likvidēšanas, nošķiršanas un savākšanas sistēmu elektriskām un elektroniskām precēm un iepakojumiem. Rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un nelikvidējiet nolietotos izstrādājumus un iepakojumus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Izstrādājuma un/vai bateriju piesēra likvidēšana palīdzēs novērst iespējamu nelabvēlīgu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Baterijas jālikvidē atsevišķi no pašvaldību atkritumu plūsmas ar šim nolūkam īpaši paredzētu savākšanas uzņēmumu starpniecību. Likvidējot produktu, kas satur baterijas, kuras lietotājs nevar nomainīt, profesionālim ir jāizņem šīs baterijas.
--	--

SR	
----	--

UPOZORENJE: Pre zamene, isključite napajanje i pustite da se svetiljka ohladi kako biste izbegli strujni udar ili opekotine.

Specifikacije bežične veze: Frekvencijski opseg bežičnog RF režima: 2400 – 2483,5 MHz Maksimalna emitovana snaga: Wi-Fi: Maks. 20 dBm Bluetooth: Maks. 10 dBm Ne koristite proizvode sa prigušivačima svetlosti, za prigušivanje koristite aplikaciju WiZ. Funkcionalnost uključivanja/isključivanja je dostupna bez Wi-Fi veze. Ovim, kompanija Signify izjavljuje da radijska oprema tima WiZ svetiljke u skladu sa Direktivom 2014/53/EU(RED). Ceo tekst EU deklaracije o usklađenosti možete pronaći na sledećoj internet adresi: wizconnected.com Wi-Fi® i Wi-Fi CERTIFIED logotip su registrovani zaštitni znakovi saveza Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ su zaštitni znakovi saveza Wi-Fi Alliance. Bluetooth® reč i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG,INC. Amazon, Alexa i svi povezani logotipi su zaštitni znakovi kompanije Amazon.com,Inc ili njenih podružnica. Google je zaštitni znak kompanije Google LLC. Siri je registrovani zaštitni znak kompanije Apple Inc. Svako korišćenje tih oznaka kompanije Signify odvija se pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovačke marke su vlasništvo njihovih vlasnika.	Informišete se o lokalnom sistemu za odlaganje, odvajanje i sakupljanje otpada za električne i elektronske proizvode i ambalažu. Postupajte u skladu sa lokalnim pravilima i ne odlažite svoj stari proizvod i ambalažu sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje ambalaže, proizvoda i/ili baterija će pomoći u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Baterije treba odlagati odvojeno od toka komunalnog otpada putem određenih objekata za prikupljanje. Kada odlažete proizvod koji sadrži baterije koje ne može zameniti korisnik, te baterije će ukloniti profesionalac.
---	---

HR	
----	--

UPOZORENJE: Prije zamjene isključite napajanje i ostavite da se lampica hladi kako biste izbjegli strujni udar ili opekline.

Specifikacija bežične mreže: Frekvencijski opseg bežičnog RF načina rada: 2400 - 2483,5 MHz Maksimalna prenesena snaga: Wi-Fi: maks. 20 dBm Bluetooth: maks. 10 dBm Proizvodi se ne smiju koristiti s prigušivačima, za prigušivanje koristite aplikaciju WiZ. Funkcija uključivanja/isključivanja bez povezivanja na Wi-Fi. Ovimе tvrtka Signify izjavljuje da je radijska oprema WiZ lamps u skladu s Direktivom 2014/53/EU(RED). Kompletan tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: wizconnected.com Lotopipovi Wi-Fi® i Wi-Fi CERTIFIED su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance. Lotopipovi Wi-Fi CERTIFIED™ i WPA2™, WPA3™ su zaštitni znakovi tvrtke Wi-Fi Alliance. Riječ i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, INC. Amazon, Alexa i svi povezani logotipi zaštitni su znaci tvrtke Amazon.com, Inc ili njenih podružnica. Google je zaštitni znak tvrtke Google LLC. Siri je registrirani zaštitni znak tvrtke Apple Inc. Svako korištenje takvih oznaka od strane tvrtke Signify je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi vlasništvo su njima odgovarajućih vlasnika.	Informirajte se o lokalnom sustavu za odlaganje, odvajanje i prikupljanje otpada za električne i elektronske proizvode i ambalažu. Postupajte u skladu s lokalnim propisima i ne odlažite stare proizvode i ambalaže s uobičajenim kućanskim otpadom. Ispravno odlaganje ambalaže, proizvoda i/ili baterija pomoći će u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i zdravlje ljudi. Baterije je potrebno odlagati odvojeno od komunalnog otpada na za to predviđenim odlagalištima. Kada odlažete proizvod koji sadrži baterije koje korisnik ne može samostalno zamijeniti, te će baterije ukloniti stručnjak.
---	---

UA	
----	--

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Перед заміною вимкніть живлення та дайте лампі охолонути, щоб уникнути ураження електричним струмом чи опіків.

Технічні характеристики бездротового підключення: Спуга частот, що використовується для бездротового підключення: 2400–2483,5 МГц Максимальна потужність передавання: Wi-Fi: максимум 20 дБм Bluetooth: максимум 10 дБм Продукти не можна використовувати з регуляторами яскравості, які використовуються з програмою WiZ для регулювання яскравості. Функції ввімкнення/вимкнення доступні без підключення Wi-Fi. Цяжм, компанія Signify заявляє, що радіобезладнання типу лампи WiZ відповідає Директиві 2014/53/EU (RED). Повний текст Декларації ЄС щодо відповідності доступний за наведеною далі веб-адресою: wizconnected.com. Wi-Fi®, логотип Wi-Fi і логотип Wi-Fi CERTIFIED є зареєстрованими торговельними марками Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™, WPA2™, WPA3™ є торговельними марками Wi-Fi Alliance. Слово Bluetooth® і логотипи є зареєстрованими торговельними марками, що належать Bluetooth SIG, Inc. Amazon, Alexa та всі пов'язані логотипи є торговельними марками Amazon.com, Inc. або її афілійованих компаній. Google, Google Play і логотип Google Play є торговельними марками Google LLC. Логотип Apple і Siri є зареєстрованими торговельними марками Apple Inc. Будь-яке використання таких торговельних марок регулюється ліцензією Signify. Інші торговельні марки та знаки є власністю відповідних компаній.	Рекомендуємо самостійно ознайомитися з інформацією про місцеві системи сортування й утилізації відходів електричного та електронного обладнання і їхнього пакування. Дійте відповідно до місцевих правил і не викидайте старий виріб і його упаковку разом зі звичайними побутовими відходами. Правильна утилізація упаковки, виробу та/або акумуляторів допоможе запобігти потенційним негативним наслідкам для довколишнього здоров'я людей. Акумулятори слід утилізувати окремо від потоку комунальних відходів через спеціальні місця для збору. Під час утилізації виробу, що містить акумулятор, який не може заміновати користувач, такий акумулятор має вилучити професіонал. УВАГА! Никоме ви знайдете все пояснення з числовими посланнями на значки, відповідно, перед цими інструкціями з безпеки.
---	---

LT	
----	--

ĮSPĖJIMAS. Prieš pakeisdami, išjunkite maitinimą ir leiskite lempai atvėsti, kad išvengtumėte elektros smūgio ar nudegimų.

Belaidžio ryšio specifikacijos: Belaidžio RD režimo dažnių juosta: 2400–2483,5 MHz Didžiausia perduodamoji galia: „Wi-Fi“: maks. 20 dBm „Bluetooth“: maks. 10 dBm Gaminių negalima naudoti su temdymo valdikliais, temdant taikyti WiZ programą. Jungimo / išjungimo funkcija galima be „Wi-Fi“ ryšio. „Signify“ pareiškia, kad radio įrangos tipas „WiZ“ lempos atitinka Direktyvos 2014/53/ES(RED) reikalavimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite svetainėje: wizconnected.com „Wi-Fi“™ ir „Wi-Fi CERTIFIED“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekęs ženklai. „Wi-Fi CERTIFIED“, „WPA2“, WPA3“™ yra „Wi-Fi Alliance“ prekęs ženklai. „Bluetooth“™ žodis ir logotipai yra registruotieji prekęs ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, INC“. „Amazon“, „Alexa“ ir visi susiję logotipai yra „Amazon.com, Inc“ arba jos filialų prekęs ženklai. „Google“ yra „Google LLC“ prekęs ženklas. „Siri“ yra „Apple Inc“ registruotasis prekęs ženklas. „Signify“ juos naudoja pagal licenciją. Kiti prekęs ženklai ir komerciniai pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.	Susipažinkite su vietine elektros ir elektroninių gaminių bei pakuočių atliekų šalinimo, rūšiavimo ir surinkimo sistema. Laikykities vietinių taisyklių ir neišmeskite seno gaminio bei pakuotės kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas pakuotės, gaminio ir (arba) baterijų išmetimas padės išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonijai sveikatai. Baterijos turi būti išmestos atskirai nuo komunalinių atliekų srauto tam skirtais surinkimo įrenginiais. Išmetant gaminį, kuriame yra naudotojo nekeičiamos baterijų, naudotojų nekeičiamas baterijas turi išimti profesionalas.
--	---

SL	
----	--

OPOZORILO: Pred zamenjavo izklopite napajanje in počakajte, da se svetilo ohladi, da se izognete električnemu udaru ali opeklinam.

Specifikacija brezžičnega delovanja: Frekvenčni pas brezžičnega RF-načina: 2400–2483,5 MHz Največja oddajna moč: Wi-Fi: največ 20 dBm Bluetooth: največ 10 dBm Izdelki niso za uporabo z zatemnilniki. Za zatemnitev uporabite aplikacijo WiZ. Možnost vklopa/izklopa je na voljo brez povezave Wi-Fi. Družba Signify s tem jamči, da je radijska oprema vrste svetila WiZ skladna z Direktivo 2014/53/EU(RED). Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na tem spletnem naslovu: wizconnected.com Wi-Fi® in logotip Wi-Fi CERTIFIED sta zaščiteni blagovni znamki združenja Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™ in WPA2™, WPA3™ so blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance. Beseda in logotip Bluetooth® sta zaščiteni blagovni znamki v lasti družbe Bluetooth SIG, INC. Amazon, Alexa in vsi povezani logotipi so blagovne znamke družbe Amazon.com, Inc ali njenih povezanih podjetij. Google je blagovna znamka družbe Google LLC. Siri je zaščitena blagovna znamka družbe Apple Inc. Vsakršna uporaba teh znamk s strani družbe Signify je licenčiana. Druge blagovne in trgovske znamke so last svojih lastnikov.	Seznajte se z lokalnim sistemom odstranjevanja, ločevanja in zbiranja električne in elektronske opreme ter embalaže. Upoštevajte lokalno zakonodajo ter starega izdelka in embalaže ne odložite med običajne gospodinjske odpadke. S pravilnim odlaganjem embalaže, izdelka in/ali baterij med odpadke boste preprečili morebitne negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Baterij ne smete odložiti med gospodinjske odpadke, temveč na namenskih zbirnih mestih. Če odlagate izdelek, ki vsebuje baterije, ki jih uporabnik ne more zamenjati sam, bo takšne baterije odstranila strokovna oseba.
--	---


SQ	
----	--

PARALAJMËRIM: Para se t’i ndërroni, fikni energjinë elektrike dhe lëreni llambën të ftohet për të shmangur urdhitje elektrike apo djegiet.

Specifikimet me valë: Brez i frekuencës së modalitetit RF me valë - 2400-2483,5 MHz Fuqia maksimale e transmetuar: Wi-Fi: Maks. 20 dBm Bluetooth: Maks. 10 dBm Produktet nuk duhet të përdoren me errësues, për funksionin e errësimit përdorni aplikacionin WiZ. Funksioni i ndezjes/fikjes është i disponueshëm pa lidhjen Wi-Fi. Përmes kësaj, Signify deklaroi se lloji i pajisjes së radiovalëve i llambave WiZ është në përputhje me Direktivën 2014/53/BE(RED). Teksti i plotë i deklaratis së konformitetit të BE-së është i disponueshëm në adresën e mëposhtme të internetit: wizconnected.com Wi-Fi® dhe logotjo Wi-Fi CERTIFIED janë marka tregtare të regjistruara të Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™ dhe WPA2™, WPA3™ janë marka tregtare të Wi-Fi Alliance. Fjala dhe logot e Bluetooth® janë marka tregtare të regjistruara në pronësi të Bluetooth SIG,INC. Amazon, Alexa dhe të gjitha logot përkatëse janë marka tregtare të Amazon.com, Inc ose të filialeve të sa. Google është një markë tregtare e Google LLC. Siri është një markë tregtare e regjistruar e Apple Inc. Cdo përdorim i këtyre markave nga Signify është sipas licencës. Markat tregtare dhe emrat tregtarë të tjerë janë të pronarëve të tyre përkatës.	Informohuni për sistemin lokal të ndëhjes së mjetitnave, ndarjes dhe grumbullimit për produktet elektrike dhe elektronike dhe paketimin. Veproni në përputhje me rregullat lokale dhe mos e hidhni produktin e vjetër dhe paketimin me mbeturinat e zakonshme të shtëpisë. Hedhja e duhur e paketimit, produktit dhe/ose baterive do të ndihmojë në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin njerëzor. Bateritë duhet të hidhen veçmas nga rryma e mbeturinave urbane nëpërmjet pikave të autorizuara të grumbullimit. Kur hidhni një produkt që përmban bateri që nuk ndërrohen nga përdoruesi, këto bateri duhet të hiqen nga një profesionist.
---	---

QUICK SETUP

WIZ



EN

- A - Turn lights ON
- B - Turn lights OFF
- C - Night light
- D - Favorite modes 1-4
- E - Brightness

ES

- A - Encender las luces
- B - Apagar las luces
- C - Luz nocturna
- D - Favorito 1-4
- E - Ajuste de luminosidad

IT

- A - Accendi le luci
- B - Spegni le luci
- C - Luce notturna
- D - Preferito 1-4
- E - Regolazione luminosità

PT

- A - Acender as luzes
- B - Apagar as luzes
- C - Luz noturna
- D - Favorito 1-4
- E - Ajuste da luminosidade

UA

- A - Увімкніть світло
- B - Вимкніть світло
- C - Нічник
- D - Вибрані режими 1-4
- E - Яскравість

CS

- A - Rozsvícení světla
- B - Zhasnutí světla
- C - Noční osvětlení
- D - Oblíbené scény 1 - 4
- E - Jas

DE

- A - Schalte die Lampen EIN
- B - Schalte die Lampen AUS
- C - Nachtlcht
- D - Favorit 1-4
- E - Helligkeitsanpassung

FR

- A - Allumer les lampes
- B - Éteindre les lampes
- C - Veilleuse
- D - Favoris 1-4
- E - Réglage de la luminosité

NL

- A - Lampen inschakelen
- B - Lampen uitschakelen
- C - Nachtlampje
- D - Favorie 1-4
- E - Helderheid instellen

RU

- A - Включите свет
- B - Выключите свет
- C - Ночник
- D - Избранные режимы 1-4
- E - Яркость

PL

- A - włącz światło
- B - wyłącz światło
- C - tryb nocny
- D - ulubione ustawienia 1-4
- E - jasność

Before starting the setup process, make sure at least 1 WiZ light in the room is turned on and connected to Wi-Fi.

1 SELECT ROOM IN THE APP

Press + on the top right corner and select "WiZmote".

2 ADD WIZMOTE TO ROOM

Follow the on-screen steps in the app to complete setup.

3 ENJOY USING THE WIZMOTE

Quick and easy control of your lights.

Notes:

- The WiZmote is attached to a single room and only controls the lights in that room. You can move the WiZmote in the app if you want it to control another room instead.
- You can change the 4 favorites of the room in the app.

Need help?

Get in touch through our in-app chat support.

SETUP WITHOUT APP

If you just bought new WiZ lights and want to control them without connecting them to Wi-Fi, you can link them directly to the WiZmote. Make sure the lights are not already paired in the WiZ app before you do so.

1 INSTALL YOUR WIZ LIGHT

Turn off the light you want the WiZmote to control. Then turn it back on again.

2 LINK WIZMOTE TO LIGHT

Press the "ON" button 3 times in the first 10 seconds the light is turned back on.

3 ENJOY USING THE WIZMOTE

Quick and easy control of your lights.

Notes:

- You can only link the WiZmote with WiZ lights which have a firmware version above 1.16.0. If your lights were produced before 2020, you will need to pair them in the app.
- If you pair your lights in the app, they will stop responding to the WiZmote they were previously linked to until you add the WiZmote to the room in the app.

Need help?

Go to faq.wizconnected.com

Stelle vor dem Setup-Prozess sicher, dass mindestens 1 WiZ-Lampe im Raum eingeschaltet und mit dem WLAN verbunden ist.

1 WÄHLE IN DER APP EIN ZIMMER

Drücke in der oberen rechten Ecke auf + und wähle "WiZmote".

2 FÜGE WIZMOTE ZUM DEM ZIMMER HINZU

Folge den Anweisungen in der App, um das Setup abzuschließen.

3 VIEL VERGNÜGEN MIT WIZMOTE

Schnelle und einfache Lampensteuerung.

Hinweis:

- Die WiZmote Fernbedienung ist mit einem einzelnen Zimmer verbunden und steuert nur die Lampen in diesem Zimmer. Du kannst WiZmote in der App verschieben, um stattdessen ein anderes Zimmer zu steuern.
- Die 4 Favoriten des Zimmer lassen sich in der App ändern.

Du benötigst Hilfe?

Kontaktiere uns über unseren Chat-Support in der App.

SETUP OHNE APP

Wenn Du eine neue WiZ-Lampe gekauft hast und diese ohne WLAN steuern möchtest, kannst Du diese direkt mit der WiZmote Fernbedienung verbinden. Vergewissere Dich zuvor, dass die Lampen noch nicht mit der WiZ App gekoppelt sind.

1 INSTALLATION EINER WIZ-LAMPE

Schalte die Lampe aus, die Du mit der WiZmote steuern möchtest. Schalte die Lampe anschließend wieder ein.

2 WIZMOTE MIT LAMPE VERBINDEN

Drücke in den ersten 10 Sekunden nach Wiedereinschalten der Lampe die Taste "ON" dreimal.

3 VIEL VERGNÜGEN MIT WIZMOTE

Schnelle und einfache Lampensteuerung.

Hinweis:

- Mit der WiZmote Fernbedienung lassen sich nur WiZ-Lampen mit einer höheren Firmware-Version als 1.16.0 verbinden. Wurden die Lampen vor 2020 hergestellt, musst Du sie in der App koppeln.
- Wenn Du Deine Lampen in der App koppelst, reagieren diese nicht mehr auf die WiZmote, mit der sie zuvor verknüpft waren. Das geht erst wieder, wenn Du der WiZmote das Zimmer in der App hinzufügst.

Du benötigst Hilfe?

Besuche faq.wizconnected.com

CONFIGURACIÓN SIN APLICACIÓN

Antes de iniciar el proceso de configuración, asegúrate de que al menos una luz WiZ en la habitación esté encendida y conectada a la red Wi-Fi.

1 SELECCIONA LA HABITACIÓN EN LA APLICACIÓN

Pulsa + en la esquina superior derecha y selecciona "WiZmote".

2 AÑADE WIZMOTE A LA HABITACIÓN

Sigue los pasos en pantalla de la aplicación para completar la configuración.

3 DISFRUTA DEL USO DE WIZMOTE

Control rápido y sencillo de las luces.

Notas:

- El WiZmote se conecta a una única habitación y solo controla las luces de esa habitación. Puedes mover el WiZmote en la aplicación si lo deseas para controlar otra habitación en su lugar.
- Puedes cambiar los 4 favoritos de la habitación en la aplicación.

¿Necesitas ayuda?

Ponte en contacto con nuestro soporte de chat en la aplicación.

CONFIGURATION SANS L'APPLICATION

Si acabas de comprar nuevas luces WiZ y deseas controlarlas sin conectarlas a Wi-Fi, puedes vincularlas directamente a WiZmote. Asegúrate de que las luces no estén ya emparejadas en la aplicación WiZ antes de hacerlo.

1 INSTALA TU LUZ WIZ

Apaga la luz que deseas que controle el WiZmote. A continuación, vuelve a encenderla.

2 ENLAZA WIZMOTE A LA LUZ

Pulsa el botón "ON" tres veces en los primeros 10 segundos en que la luz se vuelve a encender.

3 DISFRUTA DEL USO DE WIZMOTE

Control rápido y sencillo de las luces.

Notas:

- Solo puedes vincular el WiZmote con las luces WiZ que tengan una versión del firmware superior a la 1.16.0. Si las luces se fabricaron antes de 2020, tendrás que emparejarlas en la aplicación.
- Si emparejas las luces de la aplicación, dejarán de responder a los WiZmote a las que estaban vinculadas hasta que añadas al WiZmote la habitación en la aplicación.

¿Necesitas ayuda?

Visita faq.wizconnected.com

CONFIGURATION SANS L'APPLICATION

Si vous venez d'acheter de nouvelles lampes WiZ et souhaitez les contrôler sans les connecter au Wi-Fi, vous pouvez les relier directement à la WiZmote. Avant de procéder à cette opération, assurez-vous que les lampes ne sont pas déjà associées à l'application WiZ.

1 SÉLECTIONNER LA PIÈCE DANS L'APPLICATION

Appuyez sur + dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez « WiZmote ».

2 AJOUTER LA WIZMOTE À LA PIÈCE

Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la configuration.

3 PROFITER DE LA WIZMOTE

Contrôlez rapidement et facilement vos lampes.

Remarques :

- La WiZmote n'est liée qu'à une seule pièce et contrôle uniquement l'éclairage de cette pièce. Vous pouvez déplacer la WiZmote dans l'application si vous préférez l'utiliser dans une autre pièce.
- Vous pouvez modifier les 4 favoris de la pièce dans l'application.

Besoin d'aide ?

Contactez-nous via le support chat de l'application.

CONFIGURATION SANS L'APPLICATION

Si vous venez d'acheter de nouvelles lampes WiZ et souhaitez les contrôler sans les connecter au Wi-Fi, vous pouvez les relier directement à la WiZmote. Avant de procéder à cette opération, assurez-vous que les lampes ne sont pas déjà associées à l'application WiZ.

1 INSTALLER LA LAMPE WIZ

Éteignez la lampe que vous voulez contrôler à l'aide de la WiZmote, puis rallumez-la.

2 ASSOCIER LA WIZMOTE À LA LAMPE

Appuyez trois fois sur le bouton « ON » au cours des 10 premières secondes après avoir rallumé la lampe.

3 PROFITER DE LA WIZMOTE

Contrôlez rapidement et facilement vos lampes.

Remarques :

- Vous ne pouvez associer la WiZmote qu'aux lampes WiZ dont la version logicielle est supérieure à 1.16.0. Si vos lampes ont été produites avant 2020, vous devez procéder à l'association dans l'application.
- Si vous associez vos lampes dans l'application, elles cesseront de répondre à la WiZmote à laquelle elles étaient précédemment associées jusqu'à ce que vous ajoutiez la WiZmote à la pièce dans l'application.

Besoin d'aide ?

Accédez à faq.wizconnected.com

CONFIGURA SENZA APP

Prima di iniziare la procedura di configurazione, assicurati che almeno 1 luce WiZ nella stanza sia accesa e connessa al Wi-Fi.

1 SELEZIONA DALL'APP

Premi + nell'angolo in alto a destra e seleziona "WiZmote".

2 AGGIUNGI WIZMOTE ALLA STANZA

Segui i passaggi sullo schermo nell'app per completare la configurazione.

3 DIVERTITI A USARE WIZMOTE

Controlla le tue luci in modo semplice e veloce.

Note:

- Il WiZmote è collegato a una stanza singola e controlla solo le luci in quella stanza. Se invece vuoi controllare un'altra stanza, puoi spostare il WiZmote nell'app.
- Puoi modificare i 4 preferiti della stanza nell'app.

Hai bisogno di aiuto?

Mettiti in contatto con il nostro supporto chat in-app.

CONFIGURA SENZA APP

Se hai appena acquistato nuove luci WiZ e desideri controllarle senza collegarle al Wi-Fi, puoi collegarle direttamente al WiZmote. Assicurati che le luci non siano già accoppiate nell'app WiZ prima di farlo.

1 INSTALLA LA TUA LUCE WIZ

Spegni la luce che desideri controllare con il WiZmote. Accendi di nuovo la luce.

2 COLLEGA WIZMOTE ALLA LUCE

Premi "ON" 3 volte nei primi 10 secondi dopo che la luce si è accesa.

3 DIVERTITI A USARE WIZMOTE

Controlla le tue luci in modo semplice e veloce.

Note:

- È possibile collegare il WiZmote solo con le luci WiZ che hanno una versione del firmware sopra 1.16.0. Se le tue luci sono state prodotte prima del 2020, dovrai accoppiarle nell'app.
- Se si accoppiano le luci nell'app, queste smetteranno di rispondere al WiZmote a cui erano precedentemente collegate fino a quando non si aggiunge il WiZmote alla stanza nell'app.

Hai bisogno di aiuto?

Visita faq.wizconnected.com

#ConnectedLight

Controleer voordat u begint met het installatieproces of ten minste 1 WiZ-lamp is ingeschakeld en is verbonden met Wi-Fi.

1 SELECTEER DE KAMER IN DE APP



Druk op + in de rechterbovenhoek en kies "WiZmote".

2 VOEG WIZMOTE TOE AAN KAMER



Volg in de app de stappen op het scherm om de installatie te voltooien.

3 VEEL PLEZIER MET HET GEBRUIK VAN DE WIZMOTE



Snelle en gemakkelijke bediening van uw lampen.

Opmerkingen:

1. De WiZmote is gekoppeld aan één kamer en bedient alleen de lampen in die kamer. U kunt WiZmote verplaatsen in de app als u een andere kamer wilt bedienen.
2. U kunt de 4 favorieten van de kamer wijzigen in de app.

Hulp nodig?

Neem via de app contact op met onze chatondersteuning.

INSTALLATIE ZONDER APP

Als u pas nieuwe WiZ-lampen hebt gekocht en deze wilt bedienen zonder ze met Wi-Fi te verbinden, kunt u ze rechtstreeks verbinden met de WiZmote. Controleer voordat u dat doet of de lampen niet al zijn verbonden in de WiZ-app.

1 INSTALLEER UW WIZ-LAMP



Zet de lamp die u met de WiZmote wilt bedienen uit. Zet de lamp vervolgens weer aan.

2 KOPPEL DE WIZMOTE AAN DE LAMP



Druk driemaal op de knop "AAN" tijdens de eerste 10 seconden nadat de lamp weer is aangezet.

3 VEEL PLEZIER MET HET GEBRUIK VAN DE WIZMOTE



Snelle en gemakkelijke bediening van uw lampen.

Opmerkingen:

1. U kunt de WiZmote alleen koppelen aan WiZ-lampen met een firmwareversie hoger dan 1.16.0. Als uw lampen voor 2020 zijn gefabriceerd, moet u ze koppelen in de app.
2. Als u lampen koppelt in de app, reageren ze niet meer op de WiZmote waarmee ze voorheen waren gekoppeld totdat u de WiZmote in de app koppelt aan de kamer.

Hulp nodig?

Ga naar faq.wizconnected.com

CONFIGURAÇÃO SEM A APLICAÇÃO

Antes de iniciar o processo de configuração, certifique-se de que pelo menos uma luz WiZ está acesa na divisão e ligada à rede Wi-Fi.

1 SELECIONE A DIVISÃO NA APLICAÇÃO



Prima + no canto superior direito e selecione "WiZmote".

2 ADICIONE O WIZMOTE À DIVISÃO



Siga os passos apresentados no ecrã da aplicação para concluir a configuração.

3 DESFRUTE DA UTILIZAÇÃO DO WIZMOTE



Controlo rápido e fácil das luzes.

Notas:

1. O WiZmote está associado a uma única divisão e controla apenas as luzes dessa divisão. Se pretender, pode mover o WiZmote na aplicação para controlar outra divisão.

1. U kunt de WiZmote alleen koppelen aan WiZ-lampen met een firmwareversie hoger dan 1.16.0. Als uw lampen voor 2020 zijn gefabriceerd, moet u ze koppelen in de app.

2. Als u lampen koppelt in de app, reageren ze niet meer op de WiZmote waarmee ze voorheen waren gekoppeld totdat u de WiZmote in de app koppelt aan de kamer.

Precisa de ajuda?

Entre em contacto através do nosso suporte de chat disponível na aplicação.

CONFIGURAÇÃO SEM A APLICAÇÃO

Se acabou de comprar novas luzes WiZ e pretender controlá-las sem as ligar à rede Wi-Fi, pode associá-las diretamente ao WiZmote. Certifique-se de que as luzes ainda não estão emparelhadas com a aplicação WiZ antes de o fazer.

1 INSTALE A SUA LUZ WIZ



Apague a luz que pretende que o WiZmote controle. Em seguida, volte a acendê-la.

2 ASSOCIE O WIZMOTE À LUZ



Prima o botão "ON" 3 vezes nos primeiros 10 segundos depois de voltar a acender a luz.

3 DESFRUTE DA UTILIZAÇÃO DO WIZMOTE



Controlo rápido e fácil das luzes.

Notas:

1. Só é possível associar o WiZmote às luzes WiZ que têm uma versão de firmware superior a 1.16.0. Se as luzes foram fabricadas antes de 2020, terá de as emparelhar na aplicação.
2. Se emparelhar as luzes na aplicação, estas deixarão de responder ao WiZmote ao qual estavam anteriormente associadas até adicionar ao WiZmote a divisão na aplicação.

Precisa de ajuda?

Aceda a faq.wizconnected.com

CONFIGURAÇÃO SEM A APLICAÇÃO

Перед началом процесса настройки убедитесь, что хотя бы одно устройство WiZ в комнате включено и подключено к Wi-Fi.

1 ВЫБЕРИТЕ КОМНАТУ В ПРИЛОЖЕНИИ.



Нажмите + в правом верхнем углу и выберите «WiZmote».

2 ДОБАВЬТЕ WIZMOTE В КОМНАТУ



Следуйте инструкциям на экране в приложении, чтобы завершить настройку.

3 НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ WIZMOTE



Быстрое и простое управление вашим освещением.

Примечание:

1. WiZmote закреплен за каждой комнатой и управляет только освещением в этой комнате. Вы можете переместить WiZmote в приложение, если хотите, чтобы он управлял другой комнатой.

2. Вы можете изменить 4 избранных режима в комнате в приложении.

2. Se emparelhar as luzes na aplicação, estas deixarão de responder ao WiZmote ao qual estavam anteriormente associadas até adicionar ao WiZmote a divisão na aplicação.

Нужна помощь?

Свяжитесь с нами через нашу поддержку в чате в приложении.

НАСТРОЙКА БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯ

Если вы только что купили новые источники света WiZ и хотите управлять ими, не подключая их к Wi-Fi, вы можете связать их напрямую с WiZmote. Перед тем, как сделать это, убедитесь, что световые сигналы еще не подключены к приложению WiZ.

1 УСТАНОВИТЕ ВАШ ИСТОЧНИК СВЕТА WIZ



Выключите свет, которым должен управлять WiZmote. Затем снова включите его.

2 ПОДСОЕДИНИТЕ WIZMOTE К ИСТОЧНИКУ СВЕТА



Нажмите кнопку «ON» 3 раза в первые 10 секунд, и свет снова включится.

3 НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ WIZMOTE



Быстрое и простое управление вашим освещением.

Примечание:

1. WiZmote закреплен за каждой комнатой и управляет только освещением в этой комнате. Вы можете переместить WiZmote в приложение, если хотите, чтобы он управлял другой комнатой.

2. Вы можете изменить 4 избранных режима в комнате в приложении.

Нужна помощь?

Свяжитесь с нами через нашу поддержку в чате в приложении.

НАСТРОЙКА БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯ

Перед початком процесу настройки переконайтеся, що хоча б один пристрій WiZ в кімнаті включено і підключено до Wi-Fi.

1 ВИБЕРІТЬ КІМНАТУ В ДОДАТКУ



Натисніть + в правому верхньому кутку і виберіть «WiZmote».

2 ДОДАЙТЕ WIZMOTE В КІМНАТУ



Дотримуйтесь інструкцій на екрані в додатку, щоб завершити настройку.

3 НАСОЛОДЖУЙТЕСЬ ВИКОРИСТАННЯМ WIZMOTE



Швидке і просте управління вашим освітленням.

Примітка:

1. WiZmote закріплений за кожною кімнатою і управляє тільки освітленням в цій кімнаті. Ви можете перемістити WiZmote в додатку, якщо хочете, щоб він керував іншою кімнатою.

2. Ви можете змінити 4 обраних режиму в кімнаті в додатку.

2. Якщо ви з'єднаєте свої світильники в додатку, вони перестануть реагувати на WiZmote, к которому они были ранее привязаны, до тех пор, пока вы не добавите WiZmote в комнату в приложении.

Потрібна допомога?

Зв'яжіться з нами через нашу підтримку в чаті в додатку.

НАЛАШТУВАННЯ БЕЗ ДОДАТКА

Якщо ви тільки що купили нові джерела світла WiZ і хочете керувати ними, не підключаючи їх до Wi-Fi, ви можете пов'язати їх безпосередньо з WiZmote. Перед тим, як зробити це, переконайтеся, що світлові сигнали ще не підключені до додатка WiZ.

1 УСТАНОВИТЕ ВАШ ДЖЕРЕЛО СВІТЛА WIZ



Вимкніть світло, яким повинен управляти WiZmote. Потім знову увімкніть його.

2 ПІД'ЄДНАТИ WIZMOTE ДО ДЖЕРЕЛА СВІТЛА



Натисніть кнопку «ON» 3 рази в перші 10 секунд, і світло знову включиться.

3 НАСОЛОДЖУЙТЕСЯ ВИКОРИСТАННЯМ WIZMOTE



Швидке і просте управління вашим освітленням.

Примітка:

1. WiZmote jest przypisany do konkretnego pomieszczenia i steruje oświetleniem tylko w tym pomieszczeniu. Jeżeli chcesz używać WiZmote np. w innym pokoju, przesuń w aplikacji przypisanie WiZmote w požadane miejsce.

2. W aplikacji można zmienić 4 ulubione ustawienia na WiZmote

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z Działem wsparcia przez czat w aplikacji.

INSTALACJA BEZ APLIKACJI

Jeżeli chcesz sterować żarówkami WiZ bez podłączania ich do sieci Wi-Fi, możesz je podłączyć bezpośrednio do WiZmote. W tym wypadku upewnij się czy te żarówki nie są już podłączone w aplikacji WiZ.

1 ZAINSTALUJ ŻARÓWKI WIZ



Wyłącz zasilanie dla żarówek, które chcesz kontrolować przez WiZmote. Teraz włącz je ponownie.

2 POŁĄCZ WIZMOTE Z ŻARÓWKAMI



Naciśnij przycisk "ON" 3 razy w ciągu pierwszych 10 sekund, gdy żarówki są ponownie włączone.

3 GOTOWE! MOŻESZ JUŻ UŻYWAĆ WIZMOTE



Szybkie i łatwe sterowanie oświetleniem.

Uwaga:

1. WiZmote jest przypisany do konkretnego pomieszczenia i steruje oświetleniem tylko w tym pomieszczeniu. Jeżeli chcesz używać WiZmote np. w innym pokoju, przesuń w aplikacji przypisanie WiZmote w požadane miejsce.

2. Jeżeli podłączysz żarówki w aplikacji, przestaną one współpracować bezpośrednio z WiZmote. Aby móc nim ponownie sterować światłem, dodaj WiZmote do pomieszczenia w aplikacji.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z Działem wsparcia przez czat w aplikacji.

INSTALACJA BEZ APLIKACJI

Před nastavováním se ujistěte, že je alespoň 1 WiZ světlo v místnosti zapnuto a připojeno k Wi-Fi.

1 V APLIKACI VYBERTE MÍSTNOST



Stiskněte + v pravém horním rohu a vyberte „WiZmote“.

2 PŘIDEJTE WIZMOTE DO ZVOLENÉ MÍSTNOSTI



Dále postupujte podle pokynů na obrazovce.

3 UŽÍVEJTE SI SVŮJ WIZMOTE



Rychlé a snadné ovládání světla.

Poznámky:

1. WiZmote je připojen k dané místnosti a ovládá pouze světla, která jsou v této místnosti. Pokud chcete, aby ovládal jinou místnost, můžete jej přesunout WiZmote v aplikaci do jiné.

2. V aplikaci můžete vybrat až 4 oblíbené scény v místnosti.

2. Pokud spárujete světla v aplikaci, přestanou reagovat na WiZmote, se kterým byly dříve spojeny, dokud nepřidáte WiZmote do místnosti v aplikaci.

Potřebujete pomoc?

Spojte se s námi pomocí chatu přímo v aplikaci.

NASTAVENÍ BEZ APLIKACE

Pokud jste si zakoupili světla WiZ a chcete je ovládat bez připojení k Wi-Fi, můžete je propojit přímo s WiZmote. Než tak učiníte, ujistěte se, že světla nejsou spárována v aplikaci WiZ.

1 ZAPOJTE SVÁ WIZ SVĚTLA



Vypněte světlo, které má WiZmote ovládat. Poté jej znovu zapněte.

2 SPÁRUJTE WIZMOTE SE SVĚTLY



Během prvních 10 sekund stiskněte na ovladači třikrát tlačítko „ON“, světlo se znovu zapne.

3 UŽÍVEJTE SI SVŮJ WIZMOTE



Rychlé a snadné ovládání světla.

Poznámky:

1. WiZmote může propojit pouze se světly WiZ, které mají verzi firmwaru vyšší než 1.16.0. Pokud byla vaše světla vyrobená před rokem 2020, budete je muset spárovat v aplikaci.

2. Pokud spárujete světla v aplikaci, přestanou reagovat na WiZmote, se kterým byly dříve spojeny, dokud nepřidáte WiZmote do místnosti v aplikaci.

Potřebujete pomoc?

Jděte na faq.wizconnected.com

UK PSTI Statement of Compliance

- a. WiZ / Philips product(s) contained in the box.
- b. Manufacturer Name & Address:
Signify; I.B.R.S./C.C.R.I./Numéro 10461; 5600VB Eindhoven, the Netherlands
Authorized Representative Name & Address:
Signify Commercial UK Limited; Unit 3, Guildford Business Park,
Guildford, Surrey, GU2 8XG, UK
- c. This statement of compliance is issued under the sole responsibility of the manufacturer: Signify
- d. The product(s) described above is(are) in conformity with the applicable security requirements in Schedule 1 of the Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023 (PSTI).
- e. Defined support period: 5 years,
- f. Signed for and on behalf of Signify:

Robert Spratt; Compliance Manager UK&I
- g. Guildford UK; 29-Apr-2024