

## Installation

- 1 Öppna appen Plejd.
- 2 Tryck på valfri knapp på WPH-01 för att aktivera den (aktiv 60 sekunder).
- 3 Lägg till enhet i appen och följ installationsstegen.

## Montering

- 4 Dra bort vippan och lossa skruven för centrumplattan.
- 5 Montera WPH-01 med tejp eller skruv.  
För tejp: säkerställ räckvidd genom att testa funktion på tilltänt plats innan du tejpas fast WPH-01.
- 6 Montera ram, skruva fast centrumplatta samt klicka fast önskad vipa.